

TW-EAV510 LAITTEEN SISÄVERKON IP-OSOITTEEN MUUTTAMINEN

- Laitteen pitää olla tehdasasetuksilla, kun IP-osoitetta muutetaan -> palautetaan laite tehdasasetuksille painamalla reset-painiketta klemmarilla laitteen takaa 12 sekuntia
- Asetus pitää tehdä Ethernet-portin 1, 2 tai 3 kautta

- Kun laite on käynnistynyt uudelleen, kirjaudutaan laitteen hallintaohjelmaan osoitteessa 192.168.0.254 (admin/admin)

- Valitaan valikosta kohta Lisäasetukset / Lähiverkko
 - o Muutetaan IP-osoite kenttään haluttu sisäverkon IP-osoite
 - o Tämän jälkeen klikataan kursori DHCP-palvelin päälle Alku IP-osoite -kenttään ja IP-osoitealue muuttuu oikeaksi.
 - o Klikataan Käytä/Tallenna ja asetukset tallentuvat

Lähiverkon (LAN) asetukset

Konfiguroi reitittimen IP-osoite ja aliverkonpeite lähiverkon rajapintaan. Ryhmänimi

IP-osoite:

Aliverkon peite:

IGMP suodatus päälle

Standard-tila

Esto-tila

IGMP LAN to LAN Multicast Päälle:

(LAN to LAN Multicast on päällä kunnes ensimmäinen ulko-verkon palvelu on yhdistetty, riippumatta tästä asetuksesta.)

Lähiverkon palomuuuri Päälle

DHCP-palvelin Pois päältä

DHCP-palvelin Päälle

Alku IP-osoite:

Loppu IP-osoite:

Laina-aika (Tunnit):

Kiinteä IP-lainan lista: (Maksimi määrä merkkejä: 32)

MAC-osoite	IP-osoite	Poista
------------	-----------	--------

- Kun asetukset on muutettu, otetaan Ethernet-kaapeli kymmeneksi sekunniksi irti tietokoneesta ja laitetaan takaisin
- Tämän jälkeen laitteen hallintaan kirjaudutaan IP-osoitteella, joka laitteeseen muutettiin