

TW-EAV510: YHTEYDEN MUODOSTAMINEN TULOSTIMEEN WPS-MENETELMÄLLÄ

- Tarkista, että tulostimesi tukee WPS-ominaisuutta
- Esimerkissä on käytetty Canon MG3150 –tulostinta
- Katso oman tulostimesi ohjeistuksesta, kuinka siinä otetaan WPS-toiminne käyttöön

1. Kirjaututaan TW-EAV510 laitteen hallintaan 192.168.0.254 (admin/admin)
2. Valitaan kohta Langaton lähiverkko / turvallisuusasetukset
3. Tarkistetaan, että käytössä on WPA2-PSK tai MixedWPA2/WPA-PSK salaus
4. Laita kohdasta WPS-asetus WPS-toiminto päälle
5. Klikkaa käytä/tallenna

Langaton lähiverkko -- Turvallisuus

Tällä sivulla voi konfiguroida langattoman verkon salausasetuksia.
Asetukset tulee tehdä manuaalisesti

TAI

WPS-asetuksen kautta

Huomautus: Jos sekä STA PIN ja valtuutettu MAC ovat tyhjiä, PBC on käytössä. Jos tukiasema on piilotettu tai MAC-suodatuslista on tyhjä, niin WPS2 ei ole käytettävissä

WPS-asetus

Päälle WPS

Lisää **Asiakas** (Tämä toiminto on käytössä vain jos WPA-PSK(WPS1), WPA2 PSK tai OPEN-tila on konfiguroituna)

Käytä asiakkaan PIN Käytä tukiaseman PIN

Aseta sallitun asiakkaan MAC-osoite

WPS –tila

Tukiaseman PIN

Manuaaliset tukiaseman asetukset

Valitse SSID:

Verkon todennustapa:

WPA/WAPI-salausavain: [Klikkaa tästä näyttääksesi salausavaimen](#)

WPA ryhmäavaimen uusintaväli:

6. Tämän jälkeen tee tulostimen ohjeen mukaisesti WPS-toiminnon käyttöönotto.
Canon MG3150 –tulostimella seuraavasti:
 - a. Laita tulostin päälle
 - b. Pidä tulostimen ylläpito-painiketta painettuna n. 5 sekuntia
 - c. Varmista, että merkkivalo vilkkuu alla olevan kuvan mukaisesti



- d. Paina tämän jälkeen sovita sivulle –painiketta
 - e. Varmista, että valo alkaa vilkkua ylhäältä alas
 - f. Tämän jälkeen paina kahden minuutin kuluessa TW-EAV510-laitteen wps-painiketta
 - g. Kun tulostin etsii wlan-yhteyttä, vilkkuu tulostimen sininen wlan-merkkivalo
 - h. Kun langaton yhteys on muodostunut, palaa wlan-valo tulostimessa sinisenä.
Tulostimen näyttöruudulla palaa "1" valo
7. Tulostin on valmis käytettäväksi