

Sonera Huawei E353 asetukset 3G/4G/LTE-yhteyksille

- Kytke mokausta tietokoneeseen ja lukitse mokausta omalla hallintaohjelmalla (kirjautumalla nettiselaimella osoitteeseen 192.168.1.1) käytettävä verkko kiinteästi
 - o Kohdassa Asetukset / Verkkoasetukset / Verkkotyyppi
 - Vain 3G tai vain 2G käytettävän verkon mukaan
 - Klikkaa Käytä

Alkuun | Tilastotiedot | Viestit | Päivitykset | **Asetukset**

HiLink The HiLink Era Has Arrived

Automaattinen yhdistäminen
Prof. Hallinta
Verkkoasetukset
PIN-koodin Hallinta
Laitteen Tiedot

Verkkoasetukset

Verkkotyyppi: Vain 3G
Automaattinen
Vain 2G
Vain 3G

Rekisteröintitila:

Käytä

- Myös PIN-koodin kysely tulee poistaa käytöstä
 - o Kohdassa Asetukset / PIN-koodin hallinta
 - PIN-koodin kysely tulee ottaa pois päältä
 - Klikkaa käytä

Alkuun | Tilastotiedot | Viestit | Päivitykset | **Asetukset**

HiLink The HiLink Era Has Arrived

Automaattinen yhdistäminen
Prof. Hallinta
Verkkoasetukset
PIN-koodin Hallinta
Laitteen Tiedot

PIN-koodin Hallinta

PIN-toiminnot: Ota käyttöön
Ota käyttöön
Poista käytöstä
Muuta

Nyk. PIN:

Yrityksiä jäljellä:

Käytä

Näiden asetusten muutosten jälkeen Huawei E353 mokausta on valmis kytkettäväksi TeleWell-reitittimeen