

Huawei E392 taajuuslukitukset: TW-EAV510, TW-EAV510 AC ja TW-LTE/4G/3G reititin

- Mokka pitää tarvittaessa pakottaa haluttuun verkkoon alustuskomennolla, joka syötetään reitittimen hallintaohjelmassa

ALUSTUSKOMENNOT:

(Tikun valmistaja vastaa alustuskomentojen oikeellisuudesta)

AT^SYSCFGEX="03",40000000,1,2,44,"", ""	LTE Only
AT^SYSCFGEX="03",40000000,1,2,4,"", ""	LTE 1800 MHz Only
AT^SYSCFGEX="03",40000000,1,2,40,"", ""	LTE 2100 MHz Only
AT^SYSCFGEX="010203",3ffffff,1,4,7fffffffffffffff,"", ""	AUTO
AT^SYSCFGEX="02",20000000000000,1,4,800c5,"", ""	3G 900 MHz Only
AT^SYSCFGEX="02",400000,1,4,800c5,"", ""	3G 2100 MHz Only
at^HSPA=4	3G with dual carrier
at^HSPA=3	3G without dual carrier

- Kirjaututaan laitteen hallintaohjelmaan nettiselaimella osoitteessa 192.168.0.254 (admin/admin)

TW-EAV510 ja TW-EAV510 AC mallit

- Valitaan kohta Lisäasetukset / 3G/LTE-asetukset
- Yhteyden AT-komennot –kohtaan voidaan laittaa alustuskomento, jolla sovitin pakotetaan haluttuun verkkoon
- Klikataan käytä/tallenna

3G/4G/LTE-asetukset

Yliheitto vikatilanteessa päälle:

Verkon oletusasetus: Käytä 3G/4G/LTE-tikun asetuksia ▾

PIN:

Puhelinnumero: *99#

APN: internet

Käyttäjänimi:

Salasana:

Authentikointi tapa: AUTO ▾

Yhteyden päällä pysyminen päälle

Aika: 8 Sekuntit [1-86400]

IP-osoite: (Tyhjä tarkoittaa ensisijaista 3G/4G/LTE nimipalvelinosoitetta)

MTU: 1360

NAT päälle

Palomuri päälle

Yhteyden AT-komennot: AT

Käytä/Tallenna

TW-LTE/4G/3G-reititin

- Valitaan kohta Perusasetukset / Ulkoverkko (WAN) / Verkkoasetukset
- Kohtaan Alustuskomento laitetaan tarvittava alustuskomento
- Klikataan käytä/tallenna

Ohjattu käyttöönnotto

Tila

Perusasetukset

Ulkoverkko (WAN)

Lähiverkko/VLAN

Wlan

IPv6

NAT

Reititys

Asiakas/Palvelin

Lisaasetukset

Sovellukset

Järjestelmä

Fyysinen ohjelmistorajapinta Verkkoasetukset Kaistanjako Ohjelmallinen ulkoverkko (WAN)

Internet-asetukset

Index	Toiminnallinen tila	Fyysinen ohjelmistorajapinta	Ulkoverkko (WAN) tyyppi	Tiedot
WAN-1	Aina päällä	Ethernet	Automaattinen IP -osoite	Muuta
WAN-2	Yliheitto	3G/4G	3G/4G/LTE	Muuta

Ulkoverkko (WAN) -2 Details

Ulkoverkko (WAN) tyyppi 3G/4G/LTE

Kohteen numeron profiili Automaattinen yhdistäminen Käsivalinta

Maa Others

Palveluntarjoaja Others

Tukiasemanimi (APN) internet (optio)

PIN-koodi (optio)

Valittu numero *99#

Tiili (optio)

Salasana (optio)

Käyttelytapa Automaattinen PAP CHAP

Ensisijainen nimipalvelin (DNS) (optio)

Toissijainen nimipalvelin (DNS) (optio)

Sallittu yhteysaika Aina Ajastus

Alustuskomento

MTU 0 (0 tarkoittaa automaattista arvoa)

Pois päältä
 LCP Echo
Tarkistusväli 10 sekuntia