

TW-EAV510 / TW-EAV510 AC: KÄYTTÖOIKEUDET PALVELUIHIN

Laitteen hallinnassa voidaan määrittellä tiettyjen palvelujen päällä / pois päältä oleminen

Kirjaudutaan hallintaan osoitteessa 192.168.0.254 (admin/admin)

Valitaan kohta Hallinta / Käyttöoikeudet / Palvelut

Oletuksena vain ICMP-palvelu on päällä. Tämä tarkoittaa sitä, että ping-paketit ovat sallittuja netistä. Jos ne halutaan estää, otetaan rasti pois ruudusta -> Tallenna/käytä

Muut valittavat palvelut ovat oletuksena pois päältä. Jos ne halutaan käyttöön, klikataan rasti ruutuun ja tallenna/käytä

ETÄHALLINTA

- Laitetaan http-palvelu päälle. Tämän jälkeen laitetta on mahdollista kutsua ulkopuolisesta verkosta laitteen saamalla julkisella IP-osoitteella
- Ulkoverkon IP-osoitteen näkee laitteen hallinnasta etusivulta kohdasta Ulkoverkon IPv4-osoite

The screenshot shows the 'Käyttöoikeudet -- Palvelut' configuration page. The left sidebar lists various system settings, with 'Palvelut' (Services) selected. The main area displays a list of services with checkboxes to enable or disable them. The 'ICMP-palvelu päälle' checkbox is checked, while others are unchecked. A 'Tallenna/Käytä' button is located at the bottom of the service list.

- Jos etähallinta laitetaan päälle, tulee laitteen hallintasalasana muuttua, ohje osoitteesta https://www.telewell.fi/files/tw-eav510v1_salasanamuutos.pdf
- Jos halutaan rajata pääsy vain jostain tietyistä ulkoverkon IP-osoitteista, voidaan ko. IP-osoite määrittellä kohdassa Hallinta / Käyttöoikeudet / IP-osoitteet

Lisää IP-osoitteita

Syötä hallinta-aseman IP-osoite salliaksesi pääsy paikallisiin hallintapalveluihin, ja klikkaa "Käytä/Tallenna".

IP-osoite:

Aliverkon peite:



TeleWell®