

TW-LTE REITITIN: 3G/4G/LTE-ASETUKSET

- Ennen laitteen käyttöönottoa 3G/4G/LTE-yhteydellä tulee tietää sopimuksen APN-tieto. Useimmiten se on internet (Sonera, Elisa, DNA). Mutta esim. Saunalahdella se voi olla internet tai internet.saunalahti. Tieto tulee tarkistaa omalta operaattorilta.

- Laitteessa oletus APN-tietona on internet. Mikäli 3G/4G/LTE-sopimuksessasi APN-tietona on internet, ei laitteen asetuksiin tarvitse tehdä muutoksia. Yhteys muodostuu automaattisesti.

Jos APN-tieto on jotain muuta, niin tällöin oikea APN-tieto tulee asettaa laitteen hallintaohjelmaan, kun laite on käynnistynyt.

Mikäli internet-yhteys ei muodostu, tulee tarkistaa, että APN-tieto on oikein ja tarvittaessa se muutetaan seuraavasti:

1. Kirjaututaan internet-selaimella laitteen hallintaan syöttämällä selaimen osoiteriville 192.168.0.254 (käyttäjätunnus hallinta, salasana saimaa), klikataan enter
2. Valitaan kohta Internet-asetukset / Ulkoverkko / 3G/LTE
3. Syötetään APN-kenttään oikea APN-tieto
4. Klikataan tallenna
5. Otetaan laitteesta hetkeksi virrat pois ja odotetaan uudelleen käynnistymistä

3G/LTE

| 3G/LTE-asetukset | |
|--------------------------|--|
| Yliheitto | <input type="checkbox"/> Päälle |
| Verkon oletusasetus | Käytä 3G/4G/LTE-tikun asetuksia ▾ |
| PIN | <input type="text"/> |
| Puhelinnumero | *99# |
| APN | internet |
| Käyttäjänimi | <input type="text"/> |
| Salasana | <input type="text"/> |
| IPv6 | <input checked="" type="checkbox"/> Päälle |
| Yhteyden päälläpysyminen | <input checked="" type="checkbox"/> Päälle |
| Aika | 7 <input type="text"/> Sekuntit [1-86400] |
| IP-osoite | <input type="text"/> (Tyhjä tarkoittaa ensisijaista 3G/4G/LTE nimipalvelinosoitetta) |
| NAT | <input checked="" type="checkbox"/> Päälle |
| MTU | 1500 |
| Yhteyden AT-komennot | <input type="text"/> |