

TW-LTE REITITIN: KIINTEÄN IP-LAINAN LISTA

Kirjaututaan laitteen hallintaohjelmaan osoitteessa 192.168.0.254 (hallinta/saimaa)

Mikäli laitteen IP-osoite ja IP-osoitealue halutaan ensin muuttaa, valitaan kohta Internet-asetukset / Lähiverkko / Lähiverkko:

- syötetään ensin haluttu IP-osoite IP-osoite -kenttään
- klikataan DHCP-palvelin alku IP-osoite -kenttään
- Muutetaan IP-osoite alku- ja loppu kenttiin halutut IP-osoitteet samalta IP-osoitteen alueelta kuin laitteen IP-osoite (IP-osoitteiden tulee olla väliltä 1-253)
- Klikataan tallenna

Muutoksen jälkeen tietokoneen IP-osoite tulee uudistaa ja laite vastaa muutetusta IP-osoitteesta

Tämän jälkeen lisätään haluttu laite halutulle IP-osoitteelle:

- Valitaan Internet-asetukset / Lähiverkko / DHCP kiinteä IP-laina
- Avautuvassa ikkunassa syötetään
 - o Nimi: haluttu nimi säännölle
 - o MAC-osoite: lisättävän laitteen mac-osoite
 - o IP-osoite: haluttu kiinteä IP-osoite
- Klikataan lisää
- **HUOM! Lisättävän IP-osoitteen tulee olla DHCP-alueen ulkopuolelta**
 - o Esimerkissä lisättävä IP-osoite = 192.168.0.50
 - o Tällöin DHCP-alueen alku pitää olla .0.51 tai suurempi. Tarvittaessa muuta DHCP-alueen alku- ja loppuosoitteita

DHCP Kiinteä IP-laina

Ohjelmistorajapintojen yhdistäminen default ▾

Asetus	
Nimi	testi
MAC-osoite	14:da:e9:13:e6:47 tai valitse ▾
IP-osoite	192.168.0.50

(Maksimi sääntöjen määrä: 32)