

TW-LTE REITITIN: LAITTEEN SALASANAN MUUTTAMINEN

- Kirjaututaan laitteen hallintaan osoitteessa 192.168.0.254 (hallinta / saimaa)
- Valitaan kohta Hallinta / Käyttäjähallinta
 - o Käyttäjänimi = Laitteen käyttäjänimi
 - o Salasana = Laitteen salasana
- Tallenna -> uusi salasana tallentuu

- Tämän jälkeen laitteen hallintasalasanana käytetään muutettua salasanaa

Käyttäjähallinta

Käyttäjähallinta-asetukset	
Käyttäjänimi	<input type="text" value="hallinta"/>
Salasana	<input type="password" value="*****"/>

