

TW-LTE REITITTIMEN SISÄVERKON IP-OSOITTEEN MUUTTAMINEN

Kirjaudutaan laitteen hallintaohjelmaan osoitteessa 192.168.0.254 (hallinta/saimaa)

- Valitaan valikosta kohta Internet-asetukset / Lähiverkko / Lähiverkko
 - o Muutetaan IP-osoite kenttään haluttu sisäverkon IP-osoite
 - o Tämän jälkeen klikataan kursori
 - DHCP-palvelin Alku IP-osoite –kenttään ja syötetään kenttään haluttu IP-osoitteen
 - Seuraavaksi määritellään vielä Loppu IP-osoite –kenttään IP-osoitealueen päättymisosoite (253-loppuinen on suurin mahdollinen)
 - o Klikataan Tallenna ja asetukset tallentuvat

Lähiverkon (LAN) asetukset

Voit laittaa päälle/ottaa pois käytöstä verkkotoimintoja ja konfiguroida niitä.

LAN-asetus	
Ohjelmistorajapintojen yhdistäminen	default ▾
Isäntänimi	TW-LTE-router
IP-osoite	192.168.1.254
Aliverkonpeite	255.255.255.0
LAN 2	<input type="radio"/> Päälle <input checked="" type="radio"/> Pois päältä
LAN2 IP-osoite	
LAN2 aliverkonpeite	
MAC-osoite	00:1E:AB:11:11:11
DHCP-tyyppi	Palvelin ▾
Alku IP-osoite	192.168.1.100
Loppu IP-osoite	192.168.1.200
Aliverkonpeite	255.255.255.0
Ensisijainen nimipalvelin	
Toissijainen nimipalvelin	
Laina-aika	86400
Muut oletus LAN-asetukset	
802.1d Spanning Tree	Pois päältä ▾
UPNP	Päälle ▾
DNS-välityspalvelin	Päälle ▾
IPv6-asetus	
DHCPv6-palvelin	<input checked="" type="checkbox"/> Päälle
Reitittimen mainostus	<input checked="" type="checkbox"/> Päälle

- Kun asetukset on muutettu, otetaan Ethernet-kaapeli kymmeneksi sekunniksi irti tietokoneesta ja laitetaan takaisin
- Tämän jälkeen laitteen hallintaan kirjaudutaan IP-osoitteella, joka laitteeseen muutettiin