

TW-EAV510 / TW-EAV510 AC: TEKSTIViestikomennot

TW-EAV510/TW-EAV510AC malleja voi hallinnoida tekstiviestillä LTE/3G-yhteyksillä
Ko. toiminto on ohjelmistoversiosta 5.00.54-5 lähtien

HUOM!

- Käytössä olevan SIM-kortin pitää tukea tekstiviestien lähetystä, samoin käytettävän LTE/3G-sovittimen
- **Toiminnot ovat maksullisia, tarkista veloitukset omalta operaattoriltasi:**
 - o **Komennon lähettämisestä menee veloitus siitä liittymästä, josta komento lähetetään**
 - o **Kun laite lähettää viestin komennon onnistumisesta, menee maksu laitteessa olevasta liittymästä**

Turvallisuussyistä laitteen hallintaan pitää syöttää puhelinnumero, jolla on oikeus hallinnoida laitetta. Laite vastaa vain komentoihin, jotka on lähetetty sallituista puhelinnumeroista.

1. Kirjaututaan laitteen hallintaan osoitteessa 192.168.0.254 (admin/admin)
2. Valitaan kohta Hallinta / Tekstiviestikomento -> klikataan lisää

Tekstiviestikomento

Maksimi määrä merkkejä: 8

Sallittu numero Poista Muokkaa

Lisää Poista

3. Sallittu numero –kenttään syötetään puhelinnumero, josta laitteen hallinnointi on sallittu

Tekstiviestikomento

Sallittu numero:

Käytä/Tallenna

Komennot, joilla laitetta voi hallita:

- Lähettämällä sallitusta numerosta jonkin alla olevista tekstiviesteistä, tekee laite pyydetyn toiminnon
- Kun viesti on mennyt perille, tulee puhelimeen ilmoitus toiminnon suorittamisesta

reboot -> käynnistää laitteen uudelleen

wanip -> antaa laitteen WAN IP –tiedot

remote on -> komento laittaa päälle etähallinnan (huom! Käytössä tulee olla julkinen IP-osoite)

remote off -> komento laittaa pois päältä etähallinnan

clearsms -> tyhjentää laitteessa olevan sim-kortin

VPN PPTP -komennot

PPTP-yhteys voidaan muodostaa tekstiviestikomennolla

- Järjestelmä luo vain yhden väliaikaisen PPTP-asiakas yhteyden. Jos lähetät toisen viestin, edellinen yhteys poistuu
- Tämä yhteys toimii vain kerran. Jos yhteys katkeaa, tilaksi muuttuu pois päältä. Tekstiviesti pitää lähettää uudelleen, jotta sen voi aktivoida

LAN to LAN esimerkki:

- PPTP-palvelin laitteen tiedot, jotka on konfiguroitu laitteelle (kts. erillinen ohje)
 - o PPTP-käyttäjätunnus = testi1
 - o PPTP-salasana = testi1
 - o PPTP-palvelimen julkinen IP-osoite = 46.132.186.213
- Kun LAN to LAN -yhteys halutaan muodostaa, lähetetään **PPTP-asiakaslaitteelle** tekstiviesti, jolla yhteys muodostetaan
- Tekstiviesti joka lähetetään on seuraava: pptp-lan käyttäjätunnus salasana wan_ip 1 asiakkaan_ip asiakkaan_aliverkonpeite
- 1 = päälle, 0 = pois päältä
- Yllä olevan esimerkin mukaisesti lähetetään tekstiviesti
 - o pptp-lan testi1 testi1 46.132.186.213 1 192.168.1.10 255.255.255.0
- LAN to LAN -yhteys muodostuu kahden TW-EAV510 laitteen välille
- TW-EAV510 PPTP-asiakaslaitteen hallintaohjelmasta näkyy kohdasta Tietoa laitteesta / VPN / Asiakasinfo tiedot, jotka tekstiviestillä lähetettiin ja yhteyden tila

Etäyhteys esimerkki:

- PPTP-palvelin laitteen tiedot, jotka on konfiguroitu laitteelle (kts. erillinen ohje)
 - o PPTP-käyttäjätunnus = testi1
 - o PPTP-salasana = testi1
 - o PPTP-palvelimen julkinen IP-osoite = 46.132.186.213
 - o Asiakkaan IP-osoite = 192.168.1.10
 - o Asiakkaan aliverkonpeite = 255.255.255.0
- Kun etä-yhteys halutaan muodostaa, lähetetään **PPTP-asiakaslaitteelle** tekstiviesti, jolla yhteys muodostetaan
- Tekstiviesti joka lähetetään on seuraava: pptp-remote käyttäjätunnus salasana wan_ip 1
- 1 = päälle, 0 = pois päältä
- Yllä olevan esimerkin mukaisesti lähetetään tekstiviesti
 - o pptp-remote testi1 testi1 46.132.186.213 1
- LAN to LAN -yhteys muodostuu kahden TW-EAV510 laitteen välille
- TW-EAV510 PPTP-asiakaslaitteen hallintaohjelmasta näkyy kohdasta Tietoa laitteesta / VPN / Asiakasinfo tiedot, jotka tekstiviestillä lähetettiin ja yhteyden tila