

TW-EAV510 / TW-LTE600: TEKSTIVIESTIKOMENNOT

HUOM!

- Käytössä olevan SIM-kortin pitää tukea tekstiviestien lähetystä, samoin käytettävän LTE/3G-sovittimen
- **Toiminnot ovat maksullisia, tarkista veloitukset omalta operaattoriltasi:**
 - o **Komennon lähettämisestä menee veloitus siitä liittymästä, josta komento lähetetään**
 - o **Kun laite lähettää viestin komennon onnistumisesta, menee maksu laitteessa olevasta liittymästä**

Turvallisuussyistä laitteen hallintaan pitää syöttää puhelinnumero, jolla on oikeus hallinnoida laitetta. Laite vastaa vain komentoihin, jotka on lähetetty sallituista puhelinnumeroista.

1. Kirjaututaan laitteen hallintaan osoitteessa 192.168.0.254 (admin/admin)
2. Valitaan kohta Asetukset / Järjestelmä / SMS-hälytys
3. "GSM-numero, jonka sallitaan tekevän asetuksia SMS-viesteillä" -kohtaan laitetaan haluttu puhelinnumero, josta ohjauksia halutaan tehtävän -> Klikataan lisää

Asetukset

▼ SMS-hälytys

Ulkoverkon IP-osoite on muuttunut

Vastaanottajan SMS-numero

Tallenna

GSM-numero, jonka sallitaan tekevän asetuksia SMS-viesteillä

Vastaanottajan SMS-numero

Lisää Muuta / Poista

Komennot, joilla laitetta voi hallita:

- Lähettämällä sallitusta numerosta jonkin alla olevista tekstiviesteistä, tekee laite pyydetyn toiminnon
- Kun viesti on mennyt perille, tulee puhelimeen ilmoitus toiminnon suorittamisesta

reboot -> käynnistää laitteen uudelleen

wanip -> antaa laitteen WAN IP -tiedot

remote on -> komento laittaa päälle etähallinnan (huom! Käytössä tulee olla julkinen IP-osoite)

remote off -> komento laittaa pois päältä etähallinnan