

TW-EAV510/TW-EAV510 AC: TEKSTIVIESTIEN LÄHETYS

Ohjelmistoversiosta 5.00.54-5 lähtien laitteessa on tekstiviestien lähetyksmahdollisuus LTE/3G-yhteyttä käytettäessä

HUOM!

- Käytössä olevan SIM-kortin pitää tukea tekstiviestien lähetyksä, samoin käytettävän LTE/3G-sovittimen
- **HUOM! Tekstiviestien lähetystoiminto on maksullinen, maksu menee lähettäjän liittymästä. Tarkista hinta omalta operaattoriltasi**

Laitteessa on kaksi tapaa lähettää tekstiviestejä:

A) Tekstiviestien lähettäminen laitteen hallinnasta hallintaan kirjautuneena

- Kirjaututaan laitteen hallintaohjelmaan 192.168.0.254 (admin/admin)
- Valitaan kohta Lisäasetukset / 3G/LTE / Lähetä tekstiviesti
- Kirjoita "lähetä tekstiviesti numeroon" -kenttään haluttu puhelinnumero ja "viesti"-kenttään lähetettävä viesti
- Klikkaa lähetä
- Tekstiviestilokissa (tietoa laitteesta / tekstiviestiloki) näkyy tieto, että viesti on lähtenyt

Lähetä tekstiviesti

Lähetä tekstiviesti numeroon: , , , ,

Merkit: 0

Viesti:

Lähetä

B) Tekstiviestien lähettäminen laitteen hallinnasta ilman kirjautumista hallintaan

- Tekstiviestin lähettäminen ei vaadi kirjautumista hallintaan, mutta hallintaan on pitänyt asettaa salasana, jota tarvitaan tekstiviestin lähettämiseen
- Salasana asetetaan hallinnassa kirjautumalla 192.168.0.254 (admin/admin) ja menemällä kohtaan Hallinta / tekstiviestien lähetysoikeus
- Syötä salasana-ruutuun haluttu salasana, jota käytetään tekstiviestien lähettämiseen ilman hallintaan kirjautumista

Salasana:

Käytä/Tallenna

- Kun salasana on kerran asetettu, voi jatkossa lähettää tekstiviestejä kirjautumatta hallintaan
- Tekstiviestin lähetyks onnistuu kirjoittamalla osoiteriville osoite <http://192.168.0.254/sendsms.html>
- Salasana-kenttään syötetään laitteen hallintaan "tekstiviestin lähetysoikeus" -kohtaan asetettu salasana

Lähetä tekstiviesti

Salasana:

Lähetä tekstiviesti numeroon:

Merkit:

0

Viesti:

Lähetä