

TW-EA510, TW-EV904: LAITTEEN SALASANAN MUUTTAMINEN

- Kirjaudutaan laitteen hallintaan osoitteessa 192.168.0.254 (admin/admin)
- Valitaan kohta Asetukset / Järjestelmä / Käyttäjien hallinta
- Klikkaa rasti admin-käyttäjärivin kohdalle
 - o Käyttäjä = admin
 - o Salasana = syötetään uusi haluttu salasana
 - o Vahvista = syötetään sama salasana uudelleen
- Klikkaa Muuta/Poista
- Tämän jälkeen vielä vasemmalta valikosta tai oikealta alareunasta ”tallenna asetukset muistiin” ja tallenna
- Tämän jälkeen laitteen hallintasalasanaa käytetään muutettua salasanaa

Lisäasetukset

• Perusasetukset

• Tila

• Pika-asetukset

▼ Asetukset

• Lähiverkko (LAN)

• Ulkoverkko (WAN)

▼ Järjestelmä

• Aikavyöhyke

• Ohjelmiston päivitys

• Varmistus/Palautus

• Uudelleen käynnistys

• Käyttäjien hallinta

• Hälytys sähköpostitse

• SMS info

Asetukset

▼ Käyttäjien hallinta

Tiedot

Voimassa	Käyttäjä	Salasana	Vahvista	Kirjautumistapa	TASO	Etähallinta
<input checked="" type="checkbox"/>	admin	*****	*****	Lisäasetukset	Hallinta	<input checked="" type="checkbox"/>
<div>LisääMuuta / Poista</div>						
Muuta	Voimassa	Käyttäjä	Kirjautumistapa	TASO	Etähallinta	Poista
<input checked="" type="radio"/>	true	admin	Lisäasetukset	Hallinta	Toiminto päälle	Järjestelmän valv oikeudet
<input type="radio"/>	true	sms	N/A	SMS	Toiminto päälle	<input type="checkbox"/>