

## TW-EAV510: KIINTEÄN IP-LAINAN LISTA

Jos tietylle laitteelle halutaan lisätä kiinteä IP-osoite, tehdään se kohdassa Lisäasetukset / Lähiverkko

Mikäli laitteen IP-osoite halutaan muuttaa:

- syötetään ensin haluttu IP-osoite IP-osoite -kenttään
- klikataan DHCP-palvelin alku IP-osoite -kenttään
- DHCP-alue muuttuu samalle alueelle
- Klikataan käytä/tallenna

Muutoksen jälkeen tietokoneen IP-osoite tulee uudistaa ja laite vastaa muutetusta IP-osoitteesta

Tämän jälkeen lisätään haluttu laite halutulle mac-osoitteelle:

- Klikataan lisää
- Avautuvassa ikkunassa syötetään laitteen mac-osoite ja haluttu IP-osoite
- Klikataan käytä/tallenna
- **HUOM! Lisättävän IP-osoitteen tulee olla DHCP-alueen ulkopuolelta**
  - o Esimerkissä lisättävä IP-osoite = 192.168.1.4
  - o Tällöin DHCP-alueen alku pitää olla .1.5 tai suurempi. Tarvittaessa muuta DHCP-alueen alku- ja loppuosotteita

### Lähiverkon (LAN) asetukset

Konfiguroi reitittimen IP-osoite ja aliverkon peite lähiverkon rajapintaan. Ryhmänimi

IP-osoite:

Aliverkon peite:

IGMP suodatus päälle

Standard-tila

Esto-tila

IGMP LAN to LAN Multicast Päälle:

(LAN to LAN Multicast on päällä kunnes ensimmäinen ulkoverkon palvelu on yhdistetty, riippumatta tästä asetuksesta.)

Lähiverkon palomuuuri Päälle

DHCP-palvelin Pois päältä

DHCP-palvelin Päälle

Alku IP-osoite:

Loppu IP-osoite:

Laina-aika (Tunnit):

Kiinteä IP-lainan lista: (Maksimi määrä merkkejä: 32)

MAC-osoite	IP-osoite	Poista
00:1e:ab:11:11:11	192.168.1.4	<input type="checkbox"/>

Konfiguroi toinen IP-osoite ja aliverkon peite lähiverkkoon