

TW-EAV510 / TW-EAV510 AC: PÄIVITYSOHJE

HUOM! Hyvin toimivaa laitetta ei tule päivittää turhaan.

1. Ohjelmistopäivityksen versio on sama TW-EAV510 v1 ja TW-EAV510 v2 malleille
 - a. Päivitystiedosto tulee kuitenkin valita sen mukaisesti, mikä käyttöliittymä laitteessa on
 - b. Päivityksen jälkeen käyttöliittymä vastaa ulkoasultaan käyttöliittymän A ulkoasua
2. **Päivitys tulee tehdä tehdasasetus –valinnalla tai päivityksen jälkeen laite tulee palauttaa tehdasasetuksille**
3. Aiempiin ohjelmistoversioihin ei voi palata, kun päivittää 5.00.59c–1 ohjelmiston tai uudemman
4. Vanhoja config-tiedostoja ei voi käyttää ohjelmistonpäivityksen jälkeen
5. Päivitys tulee tehdä Ethernet-kaapelin kautta, ei langattoman verkon kautta
 - a. Ethernet-kaapeli kytketään LAN2-porttiin
 - b. Irrota TW-EAV510 laitteesta mahdolliset muut laitteet päivityksen ajaksi.
 - c. Päivitys tulee tehdä Chrome- tai IE-selaimella

TARKISTA LAITTEESI KÄYTTÖLIITTYMÄVERSIO JA SUORITA PÄIVITYS SEN MUKAISESTI

1. Kirjaututaan laitteen hallintaohjelmaan osoitteessa 192.168.0.254 (admin / admin)
2. Tarkista laitteesi käyttöliittymän versio, katso kuvat käyttöliittymistä sivulla 2 ja 3
 - a. Jos laitteesi käyttöliittymä on käyttöliittymän A mukainen (ohjelmistoversiot 1.35–.5.xx), käytä fw-loppuista päivitystiedostoa ja päivitysohjetta sivulla 2
 - b. Jos laitteesi käyttöliittymä on käyttöliittymän B mukainen (ohjelmistoversiot 2.32c7–xx), käytä bfw-loppuista päivitystiedostoa ja päivitysohjetta sivulla 3
3. Ladataan www.telewell.fi laitteen omalta alueelta ohjelmiston päivitys –välilehdeltä päivitystiedosto. Tiedosto on zip-muotoinen, se pitää purkaa tietokoneelle ennen päivityksen suorittamista
4. Kun tiedosto on ladattu ja purettu koneelle, suoritetaan päivitys omaa käyttöliittymää vastaavan ohjeen mukaisesti

Käyttöliittymä kuva A ja päivitysohje sille

TeleWell

TW-EAV510 AC ADSL2+ / VDSL2 WLAN Router

Tietoa laitteesta
Lisäasetukset
Langaton lähiverkko
Diagnostiikka
Hallinta
Kieli

Tietoa laitteesta

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Mallinimi: | TW-EAV510 ac v2 |
| MAC-osoite: | 00:1e:ab:07:3b:e6 |
| Ohjelmistoversio: | 5.00.59c-1 |
| DSL PHY ja Driver Versiot: | A2pv6F039m.d25f |
| Langattoman verkon ajuriversio: | 6.37.14.4803.cpe4.16L01A.0-kdb |
| Yhteysaika: | 00 0H 43M 46S |
| Päivä/Aika: | Fri Jan 1 00:43:44 2010 |

Tieto kertoo ulko-verkon tämän hetkisen tilan.

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Linja-arvo - Lähetys (Kbps): | 0 |
| Linja-arvo - Vastaanotto (Kbps): | 0 |
| 3G/4G/LTE-operaattori: | |
| Taajuusalue: | |
| 3G/4G/LTE-signaalinvoimakkuus: | None |
| Lähiverkon IPv4-osoite: | 192.168.0.254 |
| Ulkoverkon IPv4-osoite: | |
| Yhteysaika: | |
| Oletusyhdyntäminen: | |
| Ensisijainen DNS-palvelin: | |
| Toissijainen DNS-palvelin: | |
| Lähiverkon IPv6-ULA -osoite: | |
| Ulkoverkon IPv6-osoite: | |

1. Siirrytään kohtaan Hallinta -> Päivitä ohjelmisto

- Valitaan tehdasasetukset-valinta (mikäli käytössäsi on vanhempi ohjelmistoversio, ei ko. valintaa ole tässä vaiheessa, vaan laite tulee erikseen päivityksen jälkeen palauttaa tehdasasetuksille)
- Klikataan "selaa" -painiketta ja valitaan oikea päivitystiedosto (.fw-päätteinen tiedosto)
- Klikataan "Päivitä ohjelmisto" -painiketta

Työkalut -- Päivitä ohjelmisto

Vaihe 1: Lataa päivitystiedosto tietokoneellesi.

Vaihe 2: Klikkaa selaa-painiketta hakeaksesi oikea tiedosto.

Vaihe 3: Klikkaa kerran "päivitä ohjelmisto" painiketta päivittäaksesi ohjelmisto.

Ohjelmiston päivitystapa:

☒ Tehdasasetukset ☐ Säilytä nykyiset asetukset

Ohjelmistotiedoston nimi: Ei valittua tiedostoa.

- Odotetaan, että päivitys käynnistyy ja laite päivittyy
- Laitetta ei saa sammuttaa päivityksen aikana, odota päivityksen valmistumista tekemättä mitään.

2. Päivityksen jälkeen laitteen hallintaohjelmisto on oletuksena suomenkielinen

3. Jos "päivitä ohjelmisto" -kohdassa ei ollut tehdasasetukset-valintaa, tulee laite palauttaa tässä vaiheessa palauttaa vielä tehdasasetuksille

- Siirrytään kohtaan Hallinta / Asetukset / Palauta tehdasasetuksille
- Klikataan Palauta tehdasasetukset -painiketta ja odotetaan, että laite palautuu tehdasasetuksille

4. Tämän jälkeen laite on valmis käytettäväksi

Käyttöliittymä kuva B ja päivitysohje sille

The screenshot shows the TeleWell web interface for a TW-EAV510v2 3G/4G/LTE-reititin. The left sidebar contains navigation links: Tietoa laitteesta, Asetukset, VPN, Lisäasetukset, and Kieli/Language. The main content area is titled 'Tietoa laitteesta' and contains two sections: 'Laitteen tiedot' and 'Internet(WAN)'. The 'Laitteen tiedot' section lists various device specifications, and the 'Internet(WAN)' section shows network settings.

| Laitteen tiedot | |
|-------------------------------|--|
| Malli | TW-EAV510 v2 |
| Palvelimen nimi | TeleWell |
| Järjestelmäaika | 00 0H 0M 34S |
| Pvm/aika | Thu Jan 1 00:00:34 1970 Tahdistu |
| Ohjelmistoversio | 2.32c.7-12 |
| Lähiverkon IPv4 IP-osoite | 192.168.0.254 |
| Lähiverkon IPv6 IP-osoite | fe80::21e:abff:fe07:8249/64 |
| MAC-osoite | 00:1e:ab:07:82:49 |
| DSL PHY ja Driver -Versiot | A2pv6F038j.d24h |
| Langattoman verkon ohjelmisto | 6.30.102.7.cpe4.12L08.4 |

| Internet(WAN) | |
|-------------------------------------|---------|
| Linjanopeus - Lähetys (Kbps) | 0 |
| Linjanopeus - Vastaanotto (Kbps) | 0 |
| Oletusyhdyskäytävä / IPv4 IP-osoite | |
| Yhteyssäily | |
| Ensisijainen nimipalvelin | 0.0.0.0 |
| Toissijainen nimipalvelin | 0.0.0.0 |
| IPv6 yhdyskäytävä / IPv6 IP-osoite | |

Copyright © TeleWell Oy. All rights reserved. [Uudelleen](#)

1. Valitaan kohta Asetukset / Järjestelmä / Ohjelmistopäivitys
2. "Käynnistä laite käyttäen" -kohtaan valitaan tehdasasetuksia-valinta
3. "Uusi ohjelmistopaketti" -kohdassa klikataan "valitse tiedosto" -> valitaan ohjelmistopäivitys, joka on ladattu ja purettu tietokoneelle (.bfw-päätteinen tiedosto)

The screenshot shows the 'Ohjelmistopäivitys' (Software Update) section of the TeleWell web interface. It contains instructions for updating the device software and options to select the update source.

Voit päivittää laiteohjelmiston.
Päivityksen jälkeen, anna laitteesi käynnistyä ja valitse käytäkö tehdasasetuksia vai nykyisiä asetuksia.

Käynnistä laite käyttäen

☒ Tehdasasetuksia
☐ Nykyisiä asetuksia

Uusi ohjelmistopaketti

[Valitse tiedosto](#) [Ei valittua tiedostoa](#)

[Päivitys](#)

4. Klikataan "päivitys"-painiketta, päivitys lähtee käyntiin.
5. Laitetta ei saa sammuttaa päivityksen aikana, odota päivityksen valmistumista tekemättä mitään.
6. Päivityksen jälkeen laitteen hallinnan ulkoasu muuttuu vastaamaan käyttöliittymän A ulkoasua
7. Kun päivitys on mennyt läpi, ajetaan vielä kertaalleen tehdasasetukset kohdasta Hallinta / Asetukset / Palauta tehdasasetuksille
8. Tämän jälkeen laite on valmis käytettäväksi