

TW-EAV510 / TW-EAV510 AC: LINJA-ARVOT

Mikäli adsl- tai vdsl-yhteydellä ilmenee katkeilua, voi laitteen hallintaohjelmasta nähdä, onko linja-arvot kunnossa tai esiintyykö linjalla virheilyä

Laitteessa tulee palaa dsl-valo, jotta linjan tiedot näkyvät. Linjan tulee olla ollut päällä vähintään tunnin verran, jotta mahdolliset virheilyt tulevat esille

- Kytkekää tietokone laitteen LAN2-porttiin Ethernet-kaapelilla tai yhdistäkää laitteeseen langattoman verkon kautta.
- Avatkaa internet-selain ja kirjoittakaa osoiteriville osoitteeksi 192.168.0.254.
- Selain kysyy käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus on admin, salasana samoin admin.
- Avautuu laitteen hallintaohjelma
- Vasemmanpuoleisesta valikosta valitaan kohta Tietoa laitteesta / Tilastot / xdsl -> Avautuu sivu, jossa on linjan tietoja
- Lähettäkää kuva ko. sivusta sähköpostitse myynti@telewell.fi, niin voimme tarkistaa linja-arvoja sekä mahdollisen virheilyn. Liittäkää sähköpostiin myös laitteen malli, ohjelmistoversio sekä kuvaus ongelmasta.

Tila:	VDSL2			
Traffic Type:	PTM			
Tila:	Up			
Link Power State:	LO			
	Vastaanotto	Lähetys		
Line Coding(Trellis):	On	On		
SNR Margin (0.1 dB):	213	103		
Attenuation (0.1 dB):	25	0		
Output Power (0.1 dBm):	123	90		
Attainable Rate (Kbps):	138461	81925		
	Path 0	Path 1		
	Vastaanotto	Lähetys	Vastaanotto	Lähetys
Rate (Kbps):	101058	81926	0	0
B (# of bytes in Mux Data Frame):	239	238	0	0
M (# of Mux Data Frames in an RS codeword):	1	1	0	0
T (# of Mux Data Frames in an OH sub-frame):	23	64	0	0
R (# of redundancy bytes in the RS codeword):	0	16	0	0
S (# of data symbols over which the RS code word spans):	0.0756	0.0929	0.0000	0.0000
L (# of bits transmitted in each data symbol):	25400	21951	0	0
D (interleaver depth):	1	1	0	0
I (interleaver block size in bytes):	240	255	0	0
N (RS codeword size):	240	255	0	0
Delay (msec):	0	0	0	0
INP (DMT symbol):	0.00	0.00	0.00	0.00
OH Frames:	0	0	0	0
OH Frame Errors:	0	0	0	0
RS Words:	0	732471	0	0
RS Correctable Errors:	0	0	0	0
RS Uncorrectable Errors:	0	0	0	0
	0	0	0	0
OCD Errors:	0	0	0	0
LCD Errors:	0	0	0	0
Total Cells:	3303632	0	0	0
Data Cells:	638	0	0	0
Bit Errors:	0	0	0	0

Jos linjalla esiintyy virheilyä (Hec errors, bit errors), löytyy alla olevasta linkistä ohje, josta voi muuttaa muutamia linja-arvoja

https://telewell.fi/files/tw-eav510_dsl_asetus.pdf