

TW-EAV510: OHJELMISTON PALAUTUS

Mikäli laitteessa palaa power-valo punaisena, on laitteen ohjelmisto sekaisin ja sen saa palautettua seuraavan ohjeen mukaisesti:

- Lataa uusin ohjelmiston päivitystiedosto www.telewell.fi TW-EAV510 tuotteen alueelta ohjelmiston päivitys -välilehdeltä. Pura tiedosto Winzip- tai vastaavalla ohjelmistolla ennen kuin käynnistät päivityksen
- Kytke TW-EAV510 laitteeseen virtajohto sekä ethernet-kaapeli. Virrat pitää olla vielä tässä vaiheessa pois TW-EAV510 laitteesta
- Ensin muutetaan tietokoneen verkkokortin osoite kiinteäksi,
 - esimerkiksi Windows8-käyttöjärjestelmässä seuraavasti:
 - Ohjauspaneeli
 - Verkko- ja jakamiskeskus
 - Muuta sovittimen asetuksia
 - Ethernet -> hiiren oikealla ominaisuudet
 - Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) -> tuplaklikataan
 - Käytä seuraavia IP-osoitteita
 - IP-osoite = 192.168.1.2
 - Aliverkon peite = 255.255.255.0
 - Ok
 - Esimerkiksi MAC Yosemite
 - Järjestelmäasetukset
 - Verkko
 - Ethernet -> valitaan "määritä IPv4" -kohtaan käsin
 - IP-osoite = 192.168.1.2
 - Aliverkon peite = 255.255.255.0
 - Reititin = jätetään tyhjäksi
 - Käytä
- Kun IP-osoitteet on muutettu, painetaan virrat päälle, pwr-valo palaa punaisena
- Tämän jälkeen kirjaudutaan laitteen hallintaan.
 - Laite vastaa osoitteesta 192.168.1.254 tai osoitteesta 192.168.1.1
 - Kokeile, kummasta osoitteesta laite vastaa
- Avautuu ikkuna, jossa pitää valita päivitystiedosto
- Valitaan päivitystiedosto ja klikataan update software
- Päivitys käynnistyy ja ruudulle ilmestyy seuraavan kuvan mukainen teksti
- Odotetaan, että päivitys on mennyt läpi. Päivitys kestää muutaman minuutin
- Päivitys on valmis, kun laitteen power-valo muuttuu takaisin vihreäksi ja muutkin valot syttyvät palamaan normaalisti.
- **HUOM! Odota rauhassa koskematta laitteeseen tai tietokoneeseen VAIKKA**
 - Ruudulle ei ilmestyisi yllä olevan kuvan mukaista tekstiä, vaan heti tulisi teksti "verkkosivu ei ole käytettävissä"
- **Odota, kunnes päivitys on valmis eli kun power-valo muuttuu vihreäksi.**

- Tämän jälkeen muutetaan tietokoneen IP-osoitteet takaisin automaattiasetukselle
- Tämän jälkeen laite vastaa jälleen osoitteesta 192.168.0.254 (laite vastaa n. 2-3 minuuttia sen jälkeen, kun pwr-valo on muuttunut jo vihreäksi)