

TW-EAV510/TW-EAV510 AC: WPS-TOIMINNE

Oletuksena WPS-toiminto on pois päältä. Toiminnon saa päälle Wlan-asetuksissa

- Kirjaututaan laitteen hallintaohjelmaan osoitteessa 192.168.0.254 (admin/admin)
- Valitaan kohta Langaton lähiverkko / Turvallisuusasetukset
- Laitetaan WPS päälle -> Klikataan tallenna

PBC (Push-Button Connection, painikeliitäntä)

- Kun WPS-toiminto laitetaan päälle, PBC-toiminto on käytössä eli WPS-toiminnon saa päälle painamalla WPS-painiketta.
- Aktivoidaksesi helpoiten WPS-toiminnon voit painaa TW-EAV510/TW-EAV510 AC laitteen takana olevaa WPS-painiketta (painetaan kerran).
- Jos mikään Wlan-sovitin ei ota yhteyttä laitteeseen 2 minuutin kuluessa, WPS-toiminto lopetetaan.

PBC-toiminto voidaan aktivoida myös laitteen hallinnasta. Oletusasetukset ovat alla olevan kuvan kaltaiset.

Jätä sekä PIN- ja MAC-kentät tyhjiksi ja klikkaa "lisää enrollee" –painiketta aktivoidaksesi WPS-toiminto

Langaton lähiverkko -- Turvallisuus

Tällä sivulla voi konfiguroida langattoman verkon salausasetuksia.
Asetukset tulee tehdä manuaalisesti

TAI

WPS-asetuksen kautta

Huomautus: Jos sekä STA PIN ja valtuutettu MAC ovat tyhjiä, PBC on käytössä. Jos tukiasema on piilotettu tai MAC-suodatuslista on tyhjä, niin WPS2 ei ole käytettävissä

WPS-asetus

Päälle WPS

Päälle ▼

Lisää **Asiakas** (Tämä toiminto on käytössä vain jos WPA-PSK(WPS1), WPA2 PSK tai OPEN-tila on konfiguroituna)

Käytä asiakkaan PIN Käytä tukiaseman PIN

Lisää Enrollee

Aseta sallitun asiakkaan MAC-osoite

WPS –tila

Konfiguroitu ▼

Tukiaseman PIN

Käytä asiakkaan PIN

Voit myös syöttää asiakaslaitteesta PIN-koodin tai MAC-osoitteen.

- Käytä asiakkaan PIN: kahdeksan numeroa asiakaslaitteesta TAI
- Aseta sallitun asiakkaan MAC-osoite: asiakaslaitteen MAC-osoite muodossa xx:xx:xx:xx:xx:xx

Tämän jälkeen klikkaa “Lisää enrollee” –painiketta asettaaksesi langattoman verkon turvallisuuden.

Huom: WPS-tilaksi pitää olla asetettuna “konfiguroitu”, kun käytetään “käytä asiakkaan PIN” -tilaa

Langaton lähiverkko -- Turvallisuus

Tällä sivulla voi konfiguroida langattoman verkon salausasetuksia.

Asetukset tulee tehdä manuaalisesti

TAI

WPS-asetuksen kautta

Huomautus: Jos sekä STA PIN ja valtuutettu MAC ovat tyhjiä, PBC on käytössä. Jos tukiasema on piilotettu tai MAC-suodatuslista on tyhjä, niin WPS2 ei ole käytettävissä

WPS-asetus

Päälle WPS

Lisää **Asiakas** (Tämä toiminto on käytössä vain jos WPA-PSK(WPS1), WPA2 PSK tai OPEN-tila on konfiguroituna)

Käytä asiakkaan PIN Käytä tukiaseman PIN

Aseta sallitun asiakkaan MAC-osoite

WPS -tila

Tukiaseman PIN

Käytä tukiaseman PIN

- Valitse “Käytä tukiaseman PIN” ja muuta WPS-tilaksi “ei konfiguroitu” -> Klikkaa käytä/tallenna.
- Tämän jälkeen, syötä “Tukiaseman PIN” –kohdassa oleva PIN-koodi Wlan-asiakas apuohjelmaan aktivoiaksesi WPS-toiminto
- Reitittimen Wlan-turvallisuus konfiguroidaan Wlan-asiakkaan toimesta

Langaton lähiverkko -- Turvallisuus

Tällä sivulla voi konfiguroida langattoman verkon salausasetuksia.

Asetukset tulee tehdä manuaalisesti

TAI

WPS-asetuksen kautta

Huomautus: Jos sekä STA PIN ja valtuutettu MAC ovat tyhjiä, PBC on käytössä. Jos tukiasema on piilotettu tai MAC-suodatuslista on tyhjä, niin WPS2 ei ole käytettävissä

WPS-asetus

Päälle WPS

Lisää **Asiakas** (Tämä toiminto on käytössä vain jos WPA-PSK(WPS1), WPA2 PSK tai OPEN-tila on konfiguroituna)

Käytä asiakkaan PIN Käytä tukiaseman PIN

WPS -tila

Tukiaseman PIN