

## TW-EAV510: LAITTEEN SALASANAN MUUTTAMINEN

- Kirjaututaan laitteen hallintaan osoitteessa 192.168.0.254 (admin/admin)
- Valitaan kohta Hallinta / Käyttöoikeudet / Salasanat
  - o Vanha salasana = syötetään nykyinen salasana
  - o Uusi salasana = syötetään uusi haluttu salasana
  - o Vahvista salasana = syötetään sama salasana uudelleen
- Käytä/Tallenna -> uusi salasana tallentuu
- Tämän jälkeen laitteen hallintasalasanana käytetään muutettua salasanaa

### Käyttöoikeudet -- Salasanat

Pääsy reitittimeen on kontrolloitu admin-tilin kautta.

Käyttäjällä "admin" on vapaa pääsy muuttaa ja nähdä reitittimen asetuksia.

Syötä enintään 16 merkkiä alapuolelle ja klikkaa "Käytä/Tallenna" muuttaaksesi salasanan.

Huomautus: Salasana ei saa sisältää välilyöntejä.

Käyttäjänimi: admin  
Vanha salasana:   
Uusi salasana:   
Vahvista salasana: