

TW-EF600: LAITTEEN KÄYTTÖ REITITTIMENÄ TOISEN MODEEMIN PERÄSSÄ

Jos laitetta käytetään reitittimenä toisen modeemin perässä Ethernet-kaapelilla kytkettynä, pitää TW-EF600 laitteesta ottaa DHCP pois päältä ja tarvittaessa myös muuttaa laitteen IP-osoite

Kytetään Ethernet-kaapeli LAN1-porttiin

Kirjaudutaan hallintaohjelmaan osoitteessa 192.168.0.254 (admin / admin)

Valitaan kohta asetukset / lähiverkko

Oletuksena laitteen IP-osoite on 192.168.0.254

- Laitteen IP-osoite tulee muuttaa samalle alueelle kuin oman verkon laite.
- Esim. jos laite kytketään sellaisen laitteen perään, jolla on IP-osoite 192.168.0.254, muutetaan TW-EF600 laitteen IP-osoitteeksi esim. 192.168.1.254
- Klikataan talleta
- Tämän jälkeen laite vastaa uudesta IP-osoitteesta

The screenshot shows the 'Asetukset' (Settings) page for the 'Ethernet' section. The left sidebar has 'Lisäasetukset' (Additional Settings) expanded, showing 'Asetukset' (Settings) as the selected option. The main content area shows the 'Ethernet' settings. Under 'Tiedot' (Information), there are three fields: 'IP-osoite' (IP address) set to 192.168.1.254, 'Aliverkonpeite' (Subnet mask) set to 255.255.255.0, and 'RIP' set to 'Pois päältä' (Disabled). At the bottom of the settings area are two buttons: 'Talleta' (Save) and 'Keskeytä' (Cancel).

Lisäksi tulee ottaa DHCP-palvelin pois päältä. Tämän muutoksen jälkeen laitteen hallintaan pääsee vain muuttamalla tietokoneen verkkokortille kiinteä IP-osoite

Valitaan kohta asetukset / lähiverkko / DHCP-palvelin

- Valitaan DHCP-palvelimeen "pois päältä"
- Klikataan talleta

The screenshot shows the 'Asetukset' (Settings) page for the 'DHCP-palvelin' (DHCP server) section. The left sidebar has 'Lisäasetukset' (Additional Settings) expanded, showing 'Asetukset' (Settings) as the selected option. The main content area shows the 'DHCP-palvelin' settings. Under 'Tiedot' (Information), there is a dropdown menu for 'DHCP-palvelin' set to 'Pois päältä' (Disabled). At the bottom of the settings area is a button: 'Talleta' (Save).

- Tämän jälkeen pitää valita vielä Tallenna asetukset / Talleta

Muutoksen jälkeen laite on sillatussa tilassa ja toimii reitittimenä toisen modeemin perässä