

TW-LTE600: YHTEYDEN PÄÄLLÄ PYSYMINEN

Jos yhteys pätkee / lakkaa toimimasta, tulee laitteelle laittaa ”yhteyden päällä pysyminen” (keep alive) –toiminto päälle

1. Kirjaututaan laitteen hallintaohjelmaan osoitteessa 192.168.0.254 (admin/admin)
2. Valitaan kohta Asetukset / Ulkoverkko -> Klikataan ”muuta”-painiketta

Ohjelmistorajapinta	Kuvaus	Puhelinnumero	APN	Käyttäjänimi	NAT	Palomuuri	Yliheitto vikatilanteessa	Muuta
USB3G0		*99#	internet		Päälle	Päälle	Pois päältä	Muuta

3. Laitetaan rasti kohtaan ”yhteyden päällä pysyminen”
4. IP-osoitteeksi, jota laite pingaa, voi laittaa
 - a. Googlen DNS-osoitteen 8.8.8.8 TAI
 - b. Oman operaattorin ensisijaisen DNS-osoitteen (tieto löytyy laitteen hallinnan etusivulta, kts kuva alempana)
5. Tallenna

Yliheitto vikatilanteessa	<input type="checkbox"/> Päälle		
SIM 1 (Tämän hetkinen)			
Tila	Käytä 3G/LTE-tikun oletusasetuksia <input type="checkbox"/> AT		
Taajuuskaistan valinta	Automaattinen		
Pakota PPP	<input type="checkbox"/> Päälle		
Puhelinnumero	*99***1#	APN	internet
Käyttäjänimi		Salasana	
Todennustapa	AUTO	PIN	
Yhteys pyydettyessä	<input type="checkbox"/> Päälle		
Yhteyden päällä pysyminen	<input checked="" type="checkbox"/> Päälle 7 sekuntia [1-86400]		
IP-osoite	8.8.8.8		
MTU	1500		

Malli	TW-LTE 600 Dual Sim Wifi Router	
Palvelimen nimi	Telewell	
Järjestelmäaika	0D 0H 1M 33S	
Pvm/aika	Thu Jan 1 00:01:33 1970	Tahdistu
Ohjelmistoversio	2.32c.7-14.da10	
Lähiverkon IPv4 IP-osoite	192.168.0.254	
Lähiverkon IPv6 IP-osoite	fe80::21e:abff:fe05:6c40/64	
MAC-osoite	00:1e:ab:05:6c:40	
Langattoman verkon ohjelmisto	6.30.102.7.cpe4.12L08.4	
Internet(WAN)		
Oletusyhdyskäytävä / IPv4 IP-osoite	usb0 (3G/LTE) / 100.81.158.125	
Yhteysaika	00:00:04	
Ensisijainen nimipalvelin	195.197.54.100	
Toissijainen nimipalvelin	195.74.0.47	
IPv6 yhdyskäytävä / IPv6 IP-osoite		