

## TW-LTE600 OHJELMISTOPÄIVITYS

- HUOM! Päivitys tulee tehdä Ethernet-kaapelin kautta, **ei langattoman verkon kautta**.
  - Irrota TW-LTE600 laitteesta mahdolliset muut laitteet päivityksen ajaksi.
  - Päivityksen jälkeen ei voi käyttää aiemman ohjelmistoversion config-tiedostoja (asetustiedostoja)
1. Kytetään Ethernet-kaapeli tietokoneen ja laitteen LAN-portin välille
  2. Ladataan [www.telewell.fi](http://www.telewell.fi) laitteen omalta alueelta ohjelmiston päivitys -välilehdeltä päivitystiedosto. Tiedosto on zip-muotoinen, se pitää purkaa tietokoneelle ennen päivityksen suorittamista.
  3. Kirjaututaan laitteen hallintaohjelmaan osoitteessa 192.168.0.254 (admin/admin)
  4. Valitaan kohta Asetukset / Järjestelmä / Ohjelmistopäivitys
  5. "Käynnistä laite käyttäen" -kohtaan valitaan tehdasasetuksia-valinta
  6. "Uusi ohjelmistopaketti" -kohdassa klikataan "valitse tiedosto" -> valitaan ohjelmistopäivitys, joka on ladattu ja purettu tietokoneelle (.rfw-päätteinen tiedosto)

Ohjelmistopäivitys

Voit päivittää laiteohjelmiston.  
Päivityksen jälkeen, anna laitteesi käynnistyä ja valitse käytätkö tehdasasetuksia vai nykyisiä asetuksia.

Käynnistä laite käyttäen  Tehdasasetuksia  Nykyisiä asetuksia

Uusi ohjelmistopaketti

7. Klikataan "päivitys"-painiketta, päivitys lähtee käyntiin.
8. Laitetta ei saa sammuttaa päivityksen aikana, odota päivityksen valmistumista tekemättä mitään.
9. Päivitys voi kestää useamman minuutin (5-10 minuuttia). Laite on valmis vasta, kun laitteen hallintaohjelma vastaa