

TW-LTE REITITIN: PÄIVITYSOHJE

HUOM! Hyvin toimivaa laitetta ei tule päivittää turhaan.

1. Päivitys tulee tehdä tehdasasetus -valinnalla
2. Vanhoja config-tiedostoja ei voi käyttää ohjelmistonpäivityksen jälkeen
3. Päivitys tulee tehdä Ethernet-kaapelin kautta, ei langattoman verkon kautta
 - a. Ethernet-kaapeli kytketään LAN2-porttiin
 - b. Irrota TW-LTE reitittimestä mahdolliset muut laitteet päivityksen ajaksi.
 - c. Päivitys tulee tehdä Chrome- tai IE-selaimella

PÄIVITYS

1. Ladataan www.telewell.fi laitteen omalta alueelta ohjelmiston päivitys -välilehdeltä päivitystiedosto. Tiedosto on zip-muotoinen, se pitää purkaa tietokoneelle ennen päivityksen suorittamista
2. Kun tiedosto on ladattu ja purettu koneelle, suoritetaan päivitys
3. Kirjaututaan laitteen hallintaohjelmaan osoitteessa 192.168.0.254 (hallinta / saimaa)
4. Siirrytään kohtaan Hallinta / Ohjelmistonpäivitys
5. Valitaan
 - a. Päivitä tiedosto "Tehdasasetuksilla"
 - b. Sijainti: klikataan selaa-painiketta ja haetaan päivitystiedosto omalta tietokoneelta
 - c. Klikataan tallenna-painiketta, päivitys käynnistyy

Ohjelmistonpäivitys

Ohjelmistonpäivitys kestää noin kaksi minuuttia, odota rauhassa. Huom! Vioittunut tiedosto voi vaurioittaa laitteen.

Ohjelmistonpäivitys	
Päivitä tiedosto	<input checked="" type="radio"/> Tehdasasetuksilla <input type="radio"/> Nykyisillä asetuksilla
Sijainti:	<input type="button" value="Selaa..."/> Ei valittua tiedostoa.
<input type="button" value="Tallenna"/>	

6. Odotetaan, että päivitys on mennyt loppuun
7. Tämän jälkeen laite on valmis käytettäväksi