

TW-LTE/4G/3G+ TAAJUUSLUKITUKSET: TW-EAV510, TW-EAV510 AC ja TW-LTE/4G/3G -reititin

- Mokkula pitää tarvittaessa pakottaa haluttuun verkkoon alustuskomennolla, joka syötetään reitittimen hallintaohjelmassa

Automaattinen

Auto select the network: at+zsnt=0,0,0

Auto select the band:

LTE: at+zlockband=0 (suositus LTE ainoastaan)

WCDMA: at+zbandi=0 (suositus 3G ainoastaan)

Tarkemmat taajuuslukitukset

3G

3G only and lock UMTS band to 900MHz only: at+zbandi=8

3G Only and lock UMTS band to 2100MHz only: at+zbandi=6

LTE/4G

LTE Only and lock LTE band to 800MHz only: at+zlockband=20

LTE Only and lock LTE band to 1800MHz only: at+zlockband=3

LTE Only and lock LTE band to 2600MHz only: at+zlockband=7

- Kirjaututaan laitteen hallintaohjelmaan nettiselaimella osoitteessa 192.168.0.254 (admin/admin)

TW-LTE REITITIN (UUSIN MALLI)

3G/LTE

3G/LTE-asetukset	
Yliheitto	<input type="checkbox"/> Päälle
Verkon oletusasetus	Käytä 3G/4G/LTE-tikun asetuksia ▾
PIN	<input type="text"/>
Puhelinnumero	*99#
APN	internet
Käyttäjänimi	<input type="text"/>
Salasana	<input type="text"/>
IPv6	<input checked="" type="checkbox"/> Päälle
Yhteyden päälläpysyminen	<input checked="" type="checkbox"/> Päälle
Aika	7 <input type="text"/> Sekuntit [1-86400]
IP-osoite	<input type="text"/> (Tyhjä tarkoittaa ensisijaista 3G/4G/LTE nimipalvelinosoitetta)
NAT	<input checked="" type="checkbox"/> Päälle
MTU	1500
Yhteyden AT-komennot	<input type="text"/>

Tallenna

Peruuta

TW-EAV510 ja TW-EAV510 AC mallit

- Valitaan kohta Lisäasetukset / 3G/LTE-asetukset
- Yhteyden AT-komennot -kohtaan voidaan laittaa alustuskomento, jolla sovitin pakotetaan haluttuun verkkoon
- Klikataan käytä/tallenna

3G/4G/LTE-asetukset

Yliheitto vikatilanteessa päälle:

Verkon oletusasetus: Käytä 3G/4G/LTE-tikun asetuksia ▼

PIN:

Puhelinnumero:

APN:

Käyttäjänimi:

Salasana:

Authentikointi tapa: AUTO ▼

Yhteyden päällä pysyminen päälle

Aika: Sekuntit [1-86400]

IP-osoite: (Tyhjä tarkoittaa ensisijaista 3G/4G/LTE nimipalvelinosoitetta)

MTU:

NAT päälle

Palomuri päälle

Yhteyden AT-komennot:

Käytä/Tallenna

TW-LTE/4G/3G-reititin

- Valitaan kohta Perusasetukset / Ulkoverkko (WAN) / Verkkoasetukset
- Kohtaan Alustuskomento laitetaan tarvittava alustuskomento
- Klikataan käytä/tallenna

Ohjattu käyttöönotto

Fyysinen ohjelmistorajapinta Verkkoasetukset Kaistanjako Ohjelmallinen ulkoverkko (WAN)

Internet-asetukset

Index	Toiminnallinen tila	Fyysinen ohjelmistorajapinta	Ulkoverkko (WAN) tyyppi	Tiedot
WAN-1	Aina päällä	Ethernet	Automaattinen IP -osoite	Muuta
WAN-2	Yliheitto	3G/4G	3G/4G/LTE	Muuta

Ulkoverkko (WAN) -2 Details

Ulkoverkko (WAN) tyyppi: 3G/4G/LTE ▼

Kohteen numeron profiili: Automaattinen yhdistäminen Käsivalinta

Maa: Others ▼

Palveluntarjoaja: Others ▼

Tukiasemanimi (APN): internet (optio)

PIN-koodi: (optio)

Valittu numero: *99#

Tiili: (optio)

Salasana: (optio)

Käyttelytapa: Automaattinen PAP CHAP

Ensisijainen nimipalvelin (DNS): (optio)

Toissijainen nimipalvelin (DNS): (optio)

Sallittu yhteysaika: Aina Ajastus

Alustuskomento:

MTU: (0 tarkoittaa automaattista arvoa)

Pois päältä LCP Echo

Tarkistuskausi: sekuntia