TeleWell TW-VoIP-S2

VoIP-sovitin

Ohjekirja

Copyright TeleWell Oy

SISÄLTÖ

1. LAITTEEN KUVAUS	4
1.1. TIETOJA LAITTEESTA	4
1.2. MYYNTIPAKETIN SISÄLTÖ	4
2. LAITTEEN LIITÄNNÄT	5
3. LAITTEEN VALOT	6
4. OLETUSASETUKSET	7
5. LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO	8
6. VoIP-ASETUSTEN KONFIGUROINTI	10
6.1. ERI OPERAATTOREIDEN ASETUKSET	11
7. FAX-TUKI	16

1. LAITTEEN KUVAUS

TeleWell TW-VolP-S2 -sovitin mahdollistaa VolP-puhelut Internetin välityksellä. VolP-sovittimen lisäksi tarvitaan ADSL-modeemi, Internet-liittymä, analoginen puhelin sekä palveluntarjoajalta VolP-sopimus. Laitteessa on kaksi puhelinporttia. Laitteella voidaan samanaikaisesti käyttää kahta eri palveluntarjoajan VolP-tiliä (samaa tiliä ei voi käyttää molemmissa porteissa) eli käytössä voi olla samanaikaisesti kaksi eri puhelinnumeroa. VolP saadaan käyttöön tekemällä tarvittavat asetukset laitteen hallintaohjelmaan.

1.1. TIETOJA LAITTEESTA

1.1.1. Liitännät

- 1 WAN-portti
- 1 LAN-portti
- 2 Puhelinporttia analogiselle puhelimelle
- 1.1.2. Muut tarvittavat laitteet ja palvelut
 - ADSL-modeemi
 - Analoginen puhelin (kaksi puhelinta, jos halutaan käyttää molempia puhelinportteja)
 - toimiva Internet-liittymä
 - VolP-sopimus palveluntarjoajalta (kaksi sopimusta, jos halutaan käyttää molempia portteja)
- 1.1.3. Ominaisuuksia
 - SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
 - NAT, DHCP server
 - Kiinteä IP, DHCP, PPPoE
 - Puhelinluettelo
 - Saapuvan numeron näyttö
 - Soitonsiirto
 - Hallinta www-selaimella
 - T.38 fax-tuki
 - Valmiina usean eri palveluntarjoajan asetukset pikavalinnassa

1.2. MYYNTIPAKETIN SISÄLTÖ

- TeleWell TW-VoIP-S2-sovitin
- Virtalähde 12 V 0.6 A
- RJ45-Ethernet-kaapeli
- RJ11-puhelinjohto
- Pikaohje suomi/englanti
- CD, jossa laajempi englanninkielinen ohjekirja

2. LAITTEEN LIITÄNNÄT



TAKAPANELIN TOIMINTO	KUVAUS
ON / OFF	Virtakytkin päälle / pois päältä
POWER	Liitin laitteen muuntajalle
RESET	Painettuna yli 10 sekunttia palauttaa
	laitteen tehdasasetuksille (odota n. puoli
	minuuttia, että laite käynnistyy uudelleen)
WAN	WAN-porttiin kytketään ADSL-modeemi
LAN	LAN-portista laite kytketään tietokoneen
	verkkokorttiin
PHONE	PHONE1- ja PHONE2-portteihin liitetään
	analoginen puhelin

3. LAITTEEN VALOT



MERKKIVALO	KUVAUS
ETH	LAN/WAN-portin valo * Palaa kiinteästi, kun yhteys on päällä * Villkkuu, kun tietoa siirretään
SIP	Palaa kiinteäsi, kun VoIP on rekisteröitynyt onnistuneesti SIP-palvelimelle
PWR	Palaa kiinteästi, kun laitteessa on virrat päällä

4. OLETUSASETUKSET

4.1. TIETOKONEEN ASETUKSET

- Tietokoneen verkkokortin IP-osoitetteiden haku tulee olla automaatilla
- Tiedon voi tarkistaa Windowsissa kohdasta käynnistä / ohjauspaneeli / verkkoyhteydet / lähiverkkoyhteys / klikataan hiiren oikealla -> ominaisuudet / Internet Protokolla (TCP/IP) -> ominaisuudet / Rasti pitää olla kohdassa "hae IP-tiedot automaattisesti" ("Obtain an IP address automatically")

Internet Protocol (TCP/IP) Prope	rties 🛛 🛛 🔀
General Alternate Configuration	
You can get IP settings assigned auton this capability. Otherwise, you need to a the appropriate IP settings.	natically if your network supports ask your network administrato: for
💿 Obtain an IP address automatical	y
O Use the following IP address: —	
IP address:	and a second second
Subnet mask:	
Default gateway:	
Obtain DNS server address autor	natically
O Use the following DNS server add	Iresses:
Preferred DNS server:	· · ·
Alternate DNS server:	
	Advanced
	OK Cancel

4.2. ADSL-MODEEMIN ASETUKSET

• VolP-sovittimelle pitää tulla IP-osoite suoraan operaattorilta eli ADSL-modeemin, jonka perässä VolP-sovitin on, pitää olla sillatussa tilassa (tai ainakin sen Ethernet-portin, jossa VolP-sovitin on kiinni).

4.3. VoIP-SOVITTIMEN OLETUSASETUKSET

- Laitteen hallinta-IP-osoite: 10.0.0.2
- Käyttäjätunnus: admin
- Salasana: admin

5. LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO

- 1. Kytketään ADSL-modeemi, esim. TW-EA501, laitteen omien ohjeiden mukaisesti toimintaan ja testataan, että Internet toimii
- 2. Kytketään ADSL-modeemin Ethernet-portista (sillatussa tilassa olevasta portista, IPosoitteen pitää tulla TW-VoIP-S2-laitteelle suoraan operaattorilta), Ethernet-kaapeli TW-VoIP-S2-sovittimen WAN-porttiin
- 3. Kytketään VoIP-sovittimen LAN-portista Ethernet-kaapeli tietokoneen verkkokorttiin (VoIP-sovittimen ja tietokoneen välistä yhteyttä tarvitaan ainoastaan niin kauan, että oikeat asetukset on konfiguroitu laitteelle)
- 4. Kytketään analoginen puhelin Phone1-porttiin (ja Phone2-porttiin, jos käytetään kahta tiliä)
- 5. Kytketään laitteen oma virtalähde (12 V 0.6 A) Power-liittimeen
- 6. Laitetaan virta päälle On/Off-kytkimestä
- 7. Tarkistetaan, että tietokoneen verkkokortin IP-osoite on automaatilla (kts. edellinen sivu)
- 8. Odotetaan, että laite käynnistyy (ETH- ja PWR-valot jäävät palamaan) ja että tietokoneen verkkokortille tulee laitteen jakama IP-osoite
- 9. Avataan www-selain ja kirjaudutaan laitteen hallintaohjelmaan: kirjoitetaan osoiteriville laitteen hallinta-IP-osoite 10.0.0.2 (käyttäjätunnus admin, salasana admin)
- 10. Tarkistetaan kohdasta Status / Network Status, että laite on saanut IP-osoitteen operaattorilta
- 11. Konfiguroidaan VoIP-palveluntarjoajan käyttäjätiedot (kts. ohjeistus kohdassa 6. VoIP-asetusten konfigurointi)
- 12. Asetusten konfiguroinnin jälkeen odotetaan, että SIP-rekisteröinti onnistuu. Tämän jälkeen laite on valmis käytettäväksi.



6. VoIP-ASETUSTEN KONFIGUROINTI

- 1. Kirjaudutaan laitteen hallintaohjelmaan www-selaimella osoitteessa 10.0.0.2
- 2. Syötetään käyttäjätunnus (admin) ja salasana (admin)
- 3. Mennään kohtaan Quick Setup

Status ▶ <u>System Info</u> ▶ <u>Network Status</u> ▶ <u>VoIP Status</u>	Quick Setup You could set information of service domains in this page.			
Quick Setup Configuration > WAN > LAN > VOIP > DDNS > VUAN	Phone No.: Phon	ə 1 💌		
DMZ	SIP Service Provider	Finnet Voip		
PPTP Settings	Active:	Finnet Voip		
SNTP Settings Alarm Settings	Domain Server:	Laajakaistapuhelin Voip Saunalahti Voip		
System Authority	Proxy Server:	Sonera puhekaista Voip		
Save Settings/Reboot	Outbound Proxy:	New		
System	Display Name:	finnet		
Firmware Update	User Name:			
▶ <u>Auto Update</u>	Register Name:			
	Register Password:			
	Subscribe for MWI:	Oon ⊙Off		
	Status:	Not Registered		

- 4. Valitaan valikosta käytettävä puhelinportti sen mukaisesti, missä portissa puhelin on kiinni (Phone No: Phone 1 tai Phone 2)
- Valitaan valikosta käytettävä palveluntarjoaja -> ruudulle tulee ko. palveluntarjoajan tiedot. Valmiina tulevat tiedot ovat oletuksena oikein, niitä ei tule muuttaa (poikkeuksena Sonera Puhekaista VoIP -asetuksissa domain server ja proxy server asetukset tarvittaessa, kts. eri palveluntarjoajien tarkemmat asetustiedot jäljempänä)
- 6. Syötetään omat käyttäjätiedot, jotka on saatu operaattorilta
- 7. Kun tiedot on syötetty kenttiin, klikataan submit
- 8. Mennään kohtaan configuration / save settings / reboot / save & reboot -> odotetaan, että laite käynnistyy uudelleen
- Tämän jälkeen odotetaan, että laite on rekisteröitynyt. Rekisteröitymisen tilan näkee kohdasta Quick Setup / Status: not registered/registered (HUOM! Jos hallintaohjelma ilmoittaa, että ei ole käyttöoikeuksia, pitää hallintaan kirjautua uudelleen osoitteessa 10.0.0.2)
- 10. Tämän jälkeen laite on valmis käytettäväksi

Tarvittaessa, jos laite ei rekisteröidy tai puhe ei kuulu, tulee myös SIP-porttiasetukset muuttaa oman palveluntarjoajan mukaiseksi kohdasta (configuration / VoIP / Port Settings). Oikeat porttiasetukset tulee tarkistaa palveluntarjoajalta, seuraavassa eri palveluntarjoajien asetuksia.

6.1. ERI OPERAATTOREIDEN ASETUKSET

6.1.1. Finnet VoIP

SIP-asetukset:

- Active: On
- Domain Server: finnetvoip.fi
- Proxy Server: sip.finnetvoip.fi
- Outbound Proxy: sip.finnetvoip.fi
- Display Name: haluttu näyttönimi yhteydelle, esim. finnet
- User Name: Finnetin VoIP-puhelinnumero
- Register Name: sama numero kuin User Name -kohdassa
- Register Password: palveluntarjoajan antama salasana

SIP Service Provider	Finnet Voip
Active:	⊙On ○Off
Domain Server:	finnetvoip.fi
Proxy Server:	sip.finnetvoip.fi
Outbound Proxy:	sip.finnetvoip.fi
Display Name:	finnet
User Name:	123456
Register Name:	123456
Register Password:	****
Subscribe for MWI:	OOn ⊙Off
Status:	Registered

- SIP Port: 5060
- RTP Port: 41000

Port of Phone1		
SIP Port of Phone1:	5060	(10~65533)
RTP Port of Phone1:	41000	(10~65533)

6.1.2. Laajakaistapuhelin.net

SIP-asetukset:

- Active: On
- Domain Server: k4.laajakaistapuhelin.net
- Proxy Server: k4.laajakaistapuhelin.net
- Outbound Proxy: k4.laajakaistapuhelin.net
- Display Name: haluttu näyttönimi yhteydelle, esim. laajakaistapuhelin
- User Name: Laajakaistapuhelin.net puhelinnumero
- Register Name: sama numero kuin User Name -kohdassa
- Register Password: palveluntarjoajan antama salasana

SIP Service Provider	Laajakaistapuhelin Voip 💌
Active:	⊙On ○Off
Domain Server:	k4.laajakaistapuhelin.net
Proxy Server:	k4.laajakaistapuhelin.net
Outbound Proxy:	k4.laajakaistapuhelin.net
Display Name:	laajakaistapuhelin
User Name:	123456
Register Name:	123456
Register Password:	*****
Subscribe for MWI:	OOn ⊙Off
Status:	Registered

- SIP Port: 5060
- RTP Port: 5004

Port of Phone1		
SIP Port of Phone1:	5060	(10~65533)
RTP Port of Phone1:	5004	(10~65533)

6.1.3. Saunalahti VolP

SIP-asetukset:

- Active: On
- Domain Server: voip.saunalahti.fi
- Proxy Server: voip.saunalahti.fi
- Outbound Proxy: tämä kenttä jätetään tyhjäksi
- Display Name: Saunalahden VolP-puhelinnumero
- User Name: sama numero kuin Display-kohdassa
- Register Name: sama numero kuin Display-kohdassa
- Register Password: palveluntarjoajan antama salasana

SIP Service Provider	Saunalahti Voip
Active:	⊙On ○Off
Domain Server:	voip.saunalahti.fi
Proxy Server:	voip.saunalahti.fi
Outbound Proxy:	
Display Name:	123456
User Name:	123456
Register Name:	123456
Register Password:	****
Subscribe for MWI:	OOn ⊙Off
Status:	Registered

- SIP Port: 5060
- RTP Port: 1722

Port of Phone1		
SIP Port of Phone1:	5060	(10~65533)
RTP Port of Phone1:	1722	(10~65533)

6.1.4. TeliaSonera VolP

SIP-asetukset:

- Active: On
- Domain Server: oman sähköpostiosoitteen loppuosa (oletuksena asetus on pp.inet.fi, mutta jos oman sähköpostiosoitteesi loppuosa on esim. pp1.inet.fi, pitää tieto muuttaa vastaamaan sitä)
- Proxy Server: oman sähköpostiosoitteen loppuosa (oletuksena asetus on pp.inet.fi, mutta jos oman sähköpostiosoitteesi loppuosa on esim. pp1.inet.fi, pitää tieto muuttaa vastaamaan sitä)
- Outbound Proxy: outbound.puhekaista.sonera.fi
- Display Name: haluttu näyttönimi yhteydelle, esim. sonera
- User Name: sähköpostiosoitteen alkuosa (etunimi.sukunimi)
- Register Name: palveluntarjoajan antama rekisteröintinimi
- Register Password: palveluntarjoajan antama salasana

SIP Service Provider	Sonera puhekaista Voip 💌	
Active:	⊙On ○Off	
Domain Server:	pp.inet.fi	
Proxy Server:	pp.inet.fi	
Outbound Proxy:	outbound.puhekaista.sonera.fi	
Display Name:	sonera	
User Name:	etunimi.sukunimi	
Register Name:	xxxx-1	
Register Password:	****	
Subscribe for MWI:	O On ⊙ Off	
Status:	Registered	

- SIP Port: 5060
- RTP Port: 8500

Port of Phone1		
SIP Port of Phone1:	5060	(10~65533)
RTP Port of Phone1:	8500	(10~65533)

6.1.5. Free World Dial Up

SIP-asetukset:

- Active: On
- Domain Server: fwd.pulver.com
- Proxy SerSver: fwd.pulver.com
- Outbound Proxy: fwd.pulver.com
- Display Name: haluttu näyttönimi yhteydelle, esim. fwd
- User Name: Free World Dial Up -puhelinnumero
- Register Name: sama numero kuin User Name -kohdassa
- Register Password: palveluntarjoajan antama salasana

SIP Service Provider	Free World Dialup Voip 💌	
Active:	⊙On ○Off	
Domain Server:	fwd.pulver.com	
Proxy Server:	fwd.pulver.com	
Outbound Proxy:	fwdnat.pulver.com:5082	
Display Name:	fwd	
User Name:	123456	
Register Name:	123456	
Register Password:	tooloote	
Subscribe for MWI:	OOn ⊙Off	
Status:	Registered	

- SIP Port: 5060
- RTP Port: 41000

Port of Phone1		
SIP Port of Phone1:	5060	(10~65533)
RTP Port of Phone1:	41000	(10~65533)

6.1.6. Elisa VolP

SIP-asetukset:

- Active: On
- Domain Server: Operaattorin rekisteröintiosoite
- Proxy SerSver: Operaattorin proxy-tieto
- Outbound Proxy: Operaattorin outbound-tieto
- Display Name: haluttu näyttönimi yhteydelle, esim. elisa
- User Name: Elisa VolP -puhelinnumero
- Register Name: sama numero kuin User Name -kohdassa
- Register Password: palveluntarjoajan antama salasana

SIP Service Provider	New
Active:	ົ On C Off
Domain Server:	
Proxy Server:	
Outbound Proxy:	
Display Name:	elisa
User Name:	123456
Register Name:	123456
Register Password:	•••••
Subscribe for MWI:	C On € Off
Status:	Registered

Porttiasetukset:

- SIP Port: 5060
- RTP Port: 17000

SIP Port:	5060	(10~65533)
RTP Port:	17000	(10~65533)

7. FAX-TUKI

- Laitteessa on T.38 fax-tuki
- Faksi liitetään jompaan kumpaan puhelinporttiin
- Laitteen asetuksia ei tarvitse muuttaa, jotta faksi toimisi, asetukset ovat oletuksena oikein, mutta palveluntarjoajan puolelta pitää olla G.711u-tuki päällä, jotta faksi toimii

TeleWell TW-VoIP-S2

VoIP Adapter

Installation Guide

Contents

1.	I. Introduction1	
	1.1. Device information	19
	1.1.1. Interfaces	19
	1.1.2. In addition you need	19
	1.1.3. Features	19
	1.2. Package Contents	19
2.	Ports and Buttons	20
3.	3. LED Description	
4.	1. Default settings2.	
	4.1. Computer	23
	4.2. ADSL modem	23
	4.3. VoIP adapter	23
5.	5. Configuration 2	
6.	5. Fax support 31	

1. INTRODUCTION

TeleWell TW-VoIP-S2 -Adapter makes possible VoIP phone calls Through Internet. In addition you need ADSL modem, Internet connection, analogical phone and VoIP contract from an ISP. There are two phone ports in the device. TW-VoIP-S2 VoIP Adapter has capability to use a different phone number in each phone port at the same time.

1.1. Device information

1.1.1. Interfaces

- 1 WAN-port
- 1 LAN-port
- 2 phone ports

1.1.2. In addition you need

- ADSL-modem
- Analogical phone
- Internet connection
- VoIP contract from an ISP
- 1.1.3. Features
 - SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
 - NAT, DHCP server
 - Static IP, DHCP, PPPoE
 - Phone book
 - Caller ID
 - Call forward
 - Configuration via web-browser
 - Support for T.38 fax
 - The settings of several ISPs ready in quick start

1.2. Package Contents

- TeleWell TW-VoIP-S2-Gateway
- Power Supply, 12 V 0.6 A
- RJ45-Ethernet cable
- RJ11-Telephone cable
- Quick Installation Quide
- CDROM (english manual)

2. Ports and Buttons



	Description
ON /	Power Switch
OFF	
POWER	Connect the power adapter that came with the VoIP Gateway.
RESET	The Button will set the VoIP Gateway to its factory default setting and reset the VoIP
	Gateway. To reset the VoIP Gateway, simply press the reset button for more than 10
	seconds. After about 30 seconds the VoIP Gateway will become operational again.
WAN	Connect to Broadband devices, such as a ADSL or Cable modem.
LAN	Connect to Ethernet network devices, such as a PC, hub, switch or router.
PHONE	Connect a standard telephone handset to the VoIP Gateway.

3. LED Description



LED	Description
ETH	The LED is lighted when a connection is established to WAN/LAN port and flashes when WAN/LAN port is sending/receiving data.
SIP	This LED is lighted when the VoIP Gateway is registered succesfully to the SIP Server.
PWR	The LED stays lighted to indicate the system is power on properly.



4. DEFAULT SETTINGS

4.1. COMPUTER

- Configure the Obtain an IP Address automatically for LAN card
- Please follow steps Start/Control Panel/Network Connections/ right click Local Area Connection and then click Properties/ click Internet Protocol (TCP/IP) and then click Properties/ select Obtain an IP Address automatically and then click OK

Internet Protocol (TCP/IP) Pr	operties 🛛 🛛 🛛 🖓		
General Alternate Configuration			
You can get IP settings assigned a this capability. Otherwise, you nee the appropriate IP settings.	automatically if your network supports d to ask your network administrator for		
 Obtain an IP address automatically 			
O Use the following IP address:			
IP address:			
Subnet mask:			
Default gateway:			
 Obtain DNS server address automatically 			
O Use the following DNS serve	r addresses:		
Preferred DNS server:			
Alternate DNS server:			
	Advanced		
	OK Cancel		

4.2. ADSL MODEM

• To function correctly the VoIP adapter needs a dynamic IP from the ISP, so the ADSL modem's status must be Pure Bridge LLC (at least the port's adapter is connected to)

4.3. VoIP ADAPTER

- Default IP address: 10.0.0.2
- User Name: admin
- Password: admin

5. CONFIGURATION

- Launch the Web Browser
- Enter the LAN port default IP address 10.0.0.2 in the address bar
- Enter the username (admin) and password (admin)

5.1. Quick Start

The settings of several ISPs are ready in quick start. You can select the right ISP from the menu. There are ready the right Domain Server, Proxy Server, Outbound Proxy and Display Name settings. You have to only add your own User Name, Register Name and Register Password. (see page 26)

Status Quick Setup > System Info You could set information of service domains in this page. Yourp Status You could set information of service domains in this page. Quick Setup You could set information of service domains in this page.			
Configuration > WAN > LAN > VOIP > DDNS > VLAN	Phone No.: Phone 1 💌		
DMZ Virtual Server	SIP Service Provider	Finnet Voip	
PPTP Settings	Active:	FinnetVoip	
SNTP Settings Alarm Settings	Domain Server:	Saunalahti Voip	
System Authority System Authority	Proxy Server:	Sonera puhekaista Voip	
Save Settings/Reboot	Outbound Proxy:	New	
System Reset factory default	Display Name:	finnet	
Firmware Update	User Name:		
Auto Update	Register Name:		
	Register Password:		
	Subscribe for MWI:	O On ⊙ Off	
	Status:	Not Registered	

SIP Service Provider		
Active	First you need click On to enable the Service Domain, then you can input the following items:	
Domain Server	For example, in test@domain.com, the domain is "domain.com". Provided by your VoIP Service Provider.	
Proxy Server	If your VoIP service provider has an proxy address and requires that you provide the address to VoIP Gateway. For the address enter a domain name (for example, domain.com) or an IP address (for example, 123.456.789.012).	
Outbound Proxy	If your VoIP service provider has an outbound proxy address and requires that you provide the address to VoIP Gateway. For the address enter a domain name (for example, domain.com) or an IP address (for example, 123.456.789.012).	
Display Name	This name is displayed in the VoIP Gateway display. Other parties will see this name when they are connected to you.	
User Name	Typically the account number for the SIP account. For example, in test@domain.com, the user name is "test". Provided by your VoIP Service Provider.	
Register Name	May not be required. If it is required, it will be provided by your VoIP Service Provider.	
Register Password	Provided by the VoIP Service Provider.	
Subscribe for MWI	When set to On a Subscribe for Message Waiting Indication will be sent periodically.	
Register Status	You can see the Register Status in the Status item. If the item shows "Registered", then your VoIP Gateway is registered to the ISP, you can make a phone call directly.	
Submit Button	When you finished the setting, please click the Submit button.	
Reset Button	You can reset the configured parameters before you submit.	
Back Button	Go back to the previous web page.	

5.1.1. ISP settings

5.1.1.1. Finnet VoIP

SIP settings:

- Active: On
- Domain Server: finnetvoip.fi
- Proxy Server: sip.finnetvoip.fi
- Outbound Proxy: sip.finnetvoip.fi
- Display Name: finnet
- User Name: Your own Finnet VoIP phone number
- Register Name: same as User Name
- Register Password: Your own Finnet VoIP password

SIP Service Provider	Finnet Voip
Active:	⊙On OOff
Domain Server:	finnetvoip.fi
Proxy Server:	sip.finnetvoip.fi
Outbound Proxy:	sip.finnetvoip.fi
Display Name:	finnet
User Name:	123456
Register Name:	123456
Register Password:	****
Subscribe for MWI:	OOn ⊙Off
Status:	Registered

- SIP Port: 5060
- RTP Port: 41000

Port of Phone1		
SIP Port of Phone1:	5060	(10~65533)
RTP Port of Phone1:	41000	(10~65533)

5.1.1.2. Laajakaistapuhelin.net

SIP settings:

- Active: On
- Domain Server: k4.laajakaistapuhelin.net
- Proxy Server: k4.laajakaistapuhelin.net
- Outbound Proxy: k4.laajakaistapuhelin.net
- Display Name: laajakaistapuhelin
- User Name: Your own Laajakaistapuhelin.net VoIP phone number
- Register Name: Same as User Name
- Register Password: Your own Laajakaistapuhelin.net VoIP password

SIP Service Provider	Laajakaistapuhelin Voip 💌	
Active:	⊙On OOff	
Domain Server:	k4.laajakaistapuhelin.net	
Proxy Server:	k4.laajakaistapuhelin.net	
Outbound Proxy:	k4.laajakaistapuhelin.net	
Display Name:	laajakaistapuhelin	
User Name:	123456	
Register Name:	123456	
Register Password:	****	
Subscribe for MWI:	OOn ⊙Off	
Status:	Registered	

- SIP Port: 5060
- RTP Port: 5004

Port of Phone1			
SIP Port of Phone1:	5060	(10~65533)	
RTP Port of Phone1:	5004	(10~65533)	

5.1.1.3. Saunalahti VolP

SIP settings:

- Active: On
- Domain Server: voip.saunalahti.fi
- Proxy Server: voip.saunalahti.fi
- Outbound Proxy: this field is empty
- Display Name: Saunalahden VolP-puhelinnumero
- User Name: Your own Saunalahti VoIP phone number
- Register Name: Same as User Name
- Register Password: Your own Saunalahti VoIP password

SIP Service Provider	Saunalahti Voip		
Active:	⊙On ○Off		
Domain Server:	voip.saunalahti.fi		
Proxy Server:	voip.saunalahti.fi		
Outbound Proxy:			
Display Name:	123456		
User Name:	123456		
Register Name:	123456		
Register Password:	****		
Subscribe for MWI:	OOn ⊙Off		
Status:	Registered		

- SIP Port: 5060
- RTP Port: 1722

Port of Phone1			
SIP Port of Phone1:	5060	(10~65533)	
RTP Port of Phone1:	1722	(10~65533)	

5.1.1.4. TeliaSonera VolP

SIP settings:

- Active: On
- Domain Server: End part of Your own email address (for example pp.inet.fi, pp1.inet.fi)
- End part of Your own email address (for example pp.inet.fi, pp1.inet.fi)
- Outbound Proxy: outbound.puhekaista.sonera.fi
- Display Name: sonera
- User Name: first part of email address (firstname.lastname)
- Register Name: Register Name of ISP
- Register Password: Your own Sonera VoIP password

SIP Service Provider	Sonera puhekaista Voip 💌		
Active:	⊙On ○Off		
Domain Server:	pp.inet.fi		
Proxy Server:	pp.inet.fi		
Outbound Proxy:	outbound.puhekaista.sonera.fi		
Display Name:	sonera		
User Name:	firstname.lastname		
Register Name:	xxxx-1		
Register Password:	*****		
Subscribe for MWI:	OOn ⊙Off		
Status:	Registered		

- SIP Port: 5060
- RTP Port: 8500

Port of Phone1		
SIP Port of Phone1:	5060	(10~65533)
RTP Port of Phone1:	8500	(10~65533)

6.1.5. Free World Dial Up

SIP settings:

- Active: On
- Domain Server: fwd.pulver.com
- Proxy SerSver: fwd.pulver.com
- Outbound Proxy: fwd.pulver.com
- Display Name: fwd
- User Name: Your own FWD VoIP phone number
- Register Name: Same as User Name
- Register Password: Your own FWD VoIP password

SIP Service Provider	Free World Dialup Voip 💌		
Active:	⊙On ○Off		
Domain Server:	fwd.pulver.com		
Proxy Server:	fwd.pulver.com		
Outbound Proxy:	fwdnat.pulver.com:5082		
Display Name:	fwd		
User Name:	123456		
Register Name:	123456		
Register Password:			
Subscribe for MWI:	OOn ⊙Off		
Status:	Registered		

- SIP Port: 5060
- RTP Port: 41000

Port of Phone1		
SIP Port of Phone1:	5060	(10~65533)
RTP Port of Phone1:	41000	(10~65533)

6.1.6. Elisa VolP

SIP settings:

- Active: On
- Domain Server:
- Proxy SerSver:
- Outbound Proxy:
- Display Name: elisa
- User Name: Your own Elisa VoIP phone number
- Register Name: same as User Name
- Register Password: Your own Elisa VoIP password

	10
SIP Service Provider	New
Active:	⊙ On C Off
Domain Server:	
Proxy Server:	
Outbound Proxy:	
Display Name:	elisa
User Name:	123456
Register Name:	123456
Register Password:	•••••
Subscribe for MWI:	C On € Off
Status:	Registered

Porttiasetukset:

- SIP Port: 5060
- RTP Port: 17000

SIP Port:	5060	(10~65533)
RTP Port:	17000	(10~65533)

5.2. Configuration / VoIP port Settings

You can setup the SIP and RTP port number in this page. Each ISP provider will have different SIP/RTP port setting, please refer to the ISP to setup the port number correctly. When you finished the setting, please click the Submit button.

Port	Setti	าสร
	CCCC	'ge

You could set the port number in this page.

SIP Port:	5060	(10~65533)
RTP Port:	60000	(10~65533)
	Submit	Reset Back

6. FAX SUPPORT

- Support for T.38 fax
- Connect the fax one or the other phone port

- The fax settings are correct as a default, you don't have to change anything, but the G.711u function must be activated by the ISP

Declaration of Conformity

Manufacturer's Name:	TeleWell Oy		
Manufacturer's Address:	Alhotie 14 B 04430 Järvenpää, Finland		
Declares that the product			
Model Name:	TW-VoIP-S2		
Type of Product:	VoIP adapter		
conforms to the following Product Specifications:			
Safety:	EN 60950 (1992) + A1 (1993) + A2 (1993) + A3 (1995) + A4 (1997) + A11 (1997)		
EMG:	EN 55022 (1998) Class B		
	EN 55024 (1998)		
	EN 61000-3-2 (1995)		
	EN 61000-3-3 (1995)		

Supplementary information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EE, the EMC Directive 89/336/EEC and the R&TTE directive 1999/5/EC (Annex II) and carries CE-marking accordingly.

Järvenpää, Finland

1.5.2007

Place

Date

Markku Åberg, General Manager