

TeleWell Oy

Hybrid Charge Box - laturin suojakotelo Pakkauksen sisältö ja asennusohjeet

Osaluettelo:	Mitat: (LxKxS)	
- Pinta-asennuskotelo	192x391x102	1 kpl
- Uppoasennuskehys	225x425x41 ulkomitat 200x400x100 asennusaukon mitat	1 kpl
- Johdonpidin+ruuvit		1 kpl
- Kolmioavain		1 kpl

Asennusohjeet:

Tolppa-asennus tarvikkeet myös mukana

Uppoasennus:

- ✓ Irroita uppoasennuskehys pinta-asennuskotelosta, ruuvit 4kpl
- ✓ Piirrä uppoasennuskehystä apuna käyttäen seinään leikattavan aukon ääriviivat ja leikkaa aukko, huomioi upotus syvyys 100mm.
- ✓ Asenna uppoasennuskehys aukkoon ja lukitse paikoilleen taivuttamalla pikakiinnikkeet seinärakenteen taakse. Pikakiinnike kiristyy sitä enemmän mitä kauemmaksi kehyksestä sen kärki työnnetään. Kaikki pikakiinnikkeet suositellaan käytettäväksi.
- ✓ Asentaminen muutoin kuin pikakiinnikkein, uppoasennuskehyksen voi kiinnittää myös seinärakenteen mukaisilla ruuveilla.
- ✓ Kiinnitä johdonpidin 2 ruuvilla
- ✓ Kiinnitä pinta-asennuskotelo takaisin uppoasennuskehykseen 4 ruuvilla.

Pinta-asennus:

- ✓ Irroita uppoasennuskehys pinta-asennuskotelosta, ruuvit 4kpl
- ✓ Kiinnitä pintaasennuskotelo seinärakenteen mukaisesti ruuveilla joko kotelon pohjasta tai sivusta.
- ✓ Pintaasennuskotelon voi asentaa myös esim. lämmitystolppaan erillisellä asennussarjalla 60mm tolppaan.

Aseta laturi kotelon sisälle tuen päälle, ohjaa latauskaapeli ulos oven alareunassa olevasta aukosta ja aseta ylimääräinen kaapeli johdonpitimeen.

Koteloon on mahdollista asentaa kiinteä latauspistorasia, reikäaihiot 20,5mm ovat pohjassa ja sivussa kiinteää sähkönsyöttöä varten. Suosittelemme käyttämään latauspistorasiaa joka kestää jatkuvan 16A virran.

Kolmioavainlukon tilalle on mahdollista asentaa Abloy kalustelukko.



- ✓ Piirrä uppoasennuskehystä apuna käyttäen seinään leikattavan aukon ääriiviivat ja leikkaa aukko, huomioi upotus syvyys 100mm.
- ✓ Asenna uppoasennuskehys aukkoon ja lukitse paikoilleen taivuttamalla pikakiinnikkeet seinärakenteen taakse. Pikakiinnike kiristyy sitä enemmän mitä kauemmaksi kehyksestä sen kärki työnnetään. Kaikki pikakiinnikkeet suositellaan käytettäväksi.



- ✓ Kiinnitä johdonpidin 2 ruuvilla. Asenna kotelo kehykseen ja kiinnitä 4 ruuvilla



Pinta-asennus
Sähkönkäyttö alapuolella olevasta pistorasiasta



Yhteystiedot: TeleWell Oy , Kinnarinkatu 1, 04430 Järvenpää
sähköposti: myynti@telewell.fi, puhelin: 050-5277801