

**VINKKEJÄ, MIKÄLI TW-LTE SOVITIN EI ASENNU WINDOWS 8.1
KÄYTTÖJÄRJESTELMÄÄN TAI TOIMII ASENNUKSEN JÄLKEEN VÄÄRIN**

- Mahdolliset vanhat ajurit tulee poistaa, käytä cc cleaner-ohjelmaa. Ohjelmalla voi poistaa ajurit sekä siivota rekisterit
- Asenna siivouksen jälkeen ajurit uudelleen

- Mikäli asennus jää kesken, palauta Windows järjestelmäpalautustoiminnolla aikaan ennen usb-laitteen asennusta

- Jos asennus ei onnistu yllä olevista toimista huolimatta, asenna laite siten, että usb-sovitin ei ole kiinni koneessa
 - o Laita asennus-cd tietokoneeseen ja aja asennustiedostot cd-levyltä
 - o Kun asennus on mennyt läpi, laita usb-sovitin kiinni koneeseen