

## 16A -- 32A adapteri

Teollisuusadapteri 16--> 32A adapteri TeleWell  
latauskaapelin 32A liittimen  
kytkentä 16A pistorasiaan

**Rakenne:** 16A 3 vaihe pistoke ---> johtoa 50 cm ja 32 A  
3-vaihe liitin

Latauskaapelin sovitus 16A rasiaan (EAN

**6430010929475)**

Latausjohdon "Ampeeri" asetus tulee asettaa 16A tilaan



## Tekniset tiedot