

TW-EAV510 LAITTEEN WLAN-VERKOT

TW-EAV510 laitteessa on oletus WLAN-verkon lisäksi kolme muuta WLAN-verkkoa. Oletuksena kolme muuta WLAN-verkkoa ovat pois päältä. Verkot saa päälle laitteen hallintaohjelmasta.

- Kirjaututaan laitteen hallintaohjelmaan (oletusosoite 192.168.0.254, käyttäjätunnus ja salasana oletuksena admin/admin)

- Valitaan valikosta kohta Langaton Lähiverkko / Perusasetukset
 - o Laitetaan ruksi halutun WLAN-verkon "Päälle"-ruutuun. Halutessa myös verkon voi nimetä uudelleen.
 - Mikäli verkkoa ei haluta näkyvän, laitetaan ruksi "Piilotettu"-ruutuun
 - Mikäli samassa verkossa olevien tietokoneiden ei haluta näkevän toisiaan, myös "Asiakkaiden eristäminen" ja "WMM-tuki pois päältä" asetukset tulee laittaa päälle
 - o Kun asetukset ovat muutettu, painetaan Käytä/Tallenna-painiketta, jotta tiedot tallentuvat

Langaton lähiverkko -- Perusasetukset

Tällä sivulla voi konfiguroida langattoman verkon perusasetuksia. Voit laittaa päälle tai ottaa pois päältä langattoman verkon maahan.

Klikkaa "Käytä/Tallenna" tallentaaksesi langattoman verkon asetukset.

- Langaton verkko Päälle
- Langaton Hotspot2.0 Päälle
- Pilota tukiasema
- Asiakkaiden eristäminen
- WMM-tuki pois päältä
- Langattoman verkon Multicast-välitys (WMM)Päälle

SSID:

BSSID: 00:1E:AB:53:21:D4

Maa:

Maavallinta

Maksimi asiakasmäärä:

Langaton - Vierailija/Ohjelmalliset WLAN-asiakkaat:

Päälle	SSID	Piilotettu	Asiakkaiden eristäminen	WMM-tuki pois päältä	Päälle WMM	Maksimi asiakasmäärä	BSSID
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="wl0_Guest1"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="16"/>	N/A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="wl0_Guest2"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="16"/>	N/A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="wl0_Guest3"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="16"/>	N/A

- Seuraavaksi konfiguroidaan salausasetukset kohdassa Langaton Lähiverkko / Turvallisuusasetukset (oletuksena Guest-verkot ovat avoimia, niissä ei ole salaus päällä)
 - o Valitaan "Valitse SSID" -valikosta haluttu WLAN-verkko
 - o Valitaan "Verkon todennustapa" -valikosta haluttu salaustapa, esim. Mixed WPA2/WPA-PSK
 - o Syötetään haluttu salausavain
 - o Kun kaikki asetukset on syötetty, klikataan käytä/tallenna-painiketta, jotta tiedot tallentuvat

Langaton lähiverkko -- Turvallisuus

Tällä sivulla voi konfiguroida langattoman verkon salausasetuksia. Asetukset tulee tehdä manuaalisesti

TAI

WPS-asetuksen kautta

Huomautus: Jos sekä STA PIN ja valtuutettu MAC ovat tyhjiä, PBC on käytössä. Jos tukiasema on piilot

WPS-asetus

Päälle **WPS**

Pois päältä ▼

Manuaaliset tukiaseman asetukset

Valitse SSID:

wl0_Guest1 ▼

Verkon todennustapa:

Mixed WPA2/WPA -PSK ▼

WPA/WAPI-salausavain:

[Klikkaa tästä näyttäaksesi salausavaimen](#)

WPA ryhmäavaimen uusintaväli:

0

WPA/WAPI-salaus:

TKIP+AES ▼

WEP-salaus:

Pois päältä ▼

Käytä/Tallenna

Verkkojen eristämisestä löytyy ohjeistus

https://www.telewell.fi/files/TW-EAV510_wireless_isolation_uusi.pdf