

TW-LTE REITITIN: Langattoman verkon ajastus

- Langattoman verkon ajastus kohdassa voidaan määrittellä, milloin koko langaton verkko on päällä / pois päältä.

Langattoman verkon ajastuksessa määritellään aika, jolloin langattoman verkon halutaan olevan päällä. Muun ajan langaton verkko on pois päältä.

Kirjaudutaan laitteen hallintaan osoitteessa 192.168.0.254 (hallinta/saimaa)

Valitaan kohta Langattoman verkon asetukset / WLAN 2.4 GHz tai WLAN 5 GHz / Ajastus

Nimi: Syötetään haluttu nimi säännölle

SSID: Valitaan käytettävä verkko (pääverkko tai vierasverkko)

Viikonpäivät: Valitaan halutut päivät, jolloin langaton verkko on päällä

Aika (hh:mm - hh:mm): Syötetään haluttu aikaväli, jolloin langaton verkko on päällä valittuina päivinä

Klikataan Lisää

Sääntö muodostuu. Halutessa sääntöä voi muokata klikkaamalla rasti ”muokkaa”-ruutuun. Muutosten jälkeen klikataan ”muokkaa” painiketta

Esimerkissä langattoman verkon halutaan olevan päällä arkinen alkaen klo 8 ja klo 16 välillä. Muulloin langaton verkko on pois päältä.

Ajastus

Ajastus	
Nimi	testi
SSID	TW-LTE-2.4GHz-11CB
Viikonpäivät	<input type="checkbox"/> Sun <input checked="" type="checkbox"/> Maa <input checked="" type="checkbox"/> Tii <input checked="" type="checkbox"/> Kes <input checked="" type="checkbox"/> Tor <input checked="" type="checkbox"/> Per <input type="checkbox"/> Lau
Aika (hh:mm - hh:mm)	08:00 - 16:00 (Alkuaika ja loppuaika ovat samat —> Voimassa koko päivän.)

(Maksimi sääntöjen määrä: 16)

Ajastus											
Poista	Muokkaa	Nimi	SSID	Sun	Maa	Tii	Kes	Tor	Per	Lau	Aika
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	testi	TW-LTE-2.4GHz-11CB		v	v	v	v	v		08:00 - 16:00