

3G/4G/LTE-YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO TW-EAE515(b) LAITTEEN KANSSA

Käytettävä 3G/4G USB-tikku tulee ensin pakottaa sen omalla hallintaohjelmalla 3G- tai 4G/LTE-tilaan riippuen käytettävästä verkosta. Myös PIN-koodin kysely tulee poistaa käytöstä. Vasta tämän jälkeen 3G/4G-tikku toimii luotettavasti 3G/4G-reitittimen USB-portissa.

Esimerkkejä eri 3G/4G/LTE-sovittimien asetuksista löytyy www.telewell.fi TW-EA515(b) laitteen omalta alueelta ohjeet-välilehdeltä

Tuettujen makkuloiden lista löytyy <https://www.telewell.fi/files/mokkulat.pdf>
Tarvittaessa laite tulee päivittää uusimpaan ohjelmistoversioon. Päivitysohje ja -tiedosto löytyvät www.telewell.fi TW-EA515(b) laitteen omalta alueelta ohjelmistopäivitysvälilehdeltä

Tämän jälkeen makkula voidaan kytkeä TW-EA515(b) laitteen USB-paikkaan. Makkulan ja TW-EA515(b) laitteen välissä tulee käyttää vähintään 50 cm pitkää USB-kaapelia.

- TW-EA515(b) on oletuksena tilassa, jossa ADSL-yhteys on oletusyhteytenä. Kun käytetään 3G- tai 4G/LTE-yhteyttä, pitää laitteen asetuksia muuttaa siten, että mobiilyhteys on oletusyhteytenä.
 - Kirjaututaan laitteen hallintaohjelmaan osoitteessa 192.168.0.254 (admin)
 - Mennään kohtaan Ensisijaiset asetukset / pika-asetukset
 - Muutetaan kohta "ulkoverkon rajapinta" kohtaan "langaton WAN"
 - Muutetaan APN-kenttään operaattorin käyttämä APN-tieto
 - o APN-tieto pitää tarkistaa omalta operaattorilta
 - o Mikäli APN on internet, ei asetusta tarvitse muuttaa. Jos operaattori käyttää jotain muuta APN-tietoa, tulee oikea tieto laittaa APN-kenttään
 - Klikataan tallenna, laite käynnistyy uudelleen
 - Kun laite on käynnistynyt uudelleen, on se valmis käytettäväksi