

TW-EAV510: LAN 1 –PORTIN VALO VILKKUU, VAIKKA KAAPELI EI OLE KYTKETTYNÄ

- Mikäli laitteessa jää LAN1-portin valo vilkkumaan, vaikka portissa ei ole kaapelia kytkettynä, tee seuraava asetuksen muutos
 - o Kirjaututaan laitteen hallintaan osoitteessa 192.168.0.254 (admin/admin)
 - o Valitaan kohta Lisäasetukset / Virranhallinta
 - o Laitetaan kohta "Energiatehokas Ethernet" päälle
 - o Klikataan käytä/tallenna

Tietoa laitteesta

Lisäasetukset

- Layer2-ohjelmistorajapinta
- Ulkoverkon palvelu (Wan)
- 3G/4G/LTE
- Lähiverkko (LAN)
- NAT
- Turvallisuus
- Sisältösuodatuksen palvelunta
- Herätä laite Ethernet-portissa
- Laatuluokitusasetukset
- Reititys
- DNS
- Kiinteä ARP-tieto
- xDSL
- SNR
- UPnP
- DNS-välityspalvelin
- Tulostinpalvelin
- DLNA
- Varastointipalvelu
- Ohjelmistorajapintojen yhdistä
- IP-tunneli
- VPN
- IPSec
- Virranhallinta**
- Multicast
- Langaton lähiverkko
- Diagnostiikka

Virranhallinta

Tällä sivulla voi arvioida reitittimen virranhallintaa. Käytä kontrollipainikkeita valitsemalla halutut valinnat, klikkaa käytä ja tarkista tila.

MIPS CPU kellonjakaja kun laite ei ole aktiivisessa käytössä

Päälle Tila: **Päälle**

Odottaa ohjeita kun käyttämättömänä

Päälle Tila: **Päälle**

DRAM-itsevirnistys

Päälle Tila: **Päälle**

Energiatehokas Ethernet

Päälle Tila: **Päälle**

Ethernet pois päältä automaattisesti ja nukkumaan

Päälle Tila: **Pois päältä**