

TW-LTE REITITTIMEN OMINAISUUDET JA TOIMINNOT (uusin versio)

Ohjelmistoversio 2.0.28-7

Alla on lueteltu laitteen ominaisuudet ja toiminnot hallintaohjelman mukaisessa järjestyksessä

Tiedot

- Tila: Laitteen tiedot
- Ulkoverkko: Tiedot ulkoverkon tilasta
- 3G/4G/LTE tiedot: Tiedot LTE/4G/3G-yhteyden tilasta
- Tilastot:
 - o Tiedot ulko- ja lähiverkon liikenteestä (myös graafisesti)
- DHCP-asiakkaat
- Reititys
- ARP
- VPN: Tiedot VPN-yhteyden tilasta
- Järjestelmäloki: Tiedot laitteen tapahtumista

Pika-asetukset: Laitteen asetusten muutos pika-asetustoimintoa käyttäen

Internet-asetukset

- Ulkoverkko:
 - o Oletusyhdykskäytävä: EWAN tai LTE/4G
 - o Toinen EWAN: Yksi LAN-porteista voidaan muuttaa toiseksi WAN-portiksi
 - o EWAN: WAN-portin asetukset, voidaan muuttaa myös LAN-portiksi
 - o 3G/LTE: 3G/4G/LTE-verkon asetukset
 - IPv6-tuki (TeleWell-sovittimille)
- Lähiverkko:
 - o IP-osoitteen määrittäminen
 - o DHCP-palvelin
 - o UPnP
 - o IPv6-asetus
- Reitti:
 - o Kiinteä reitti
 - o Reitityksen säännöt
- Dynaaminen nimipalvelin: (dyndns, tzo, dy.fi, no-ip)

Langattoman verkon asetukset

- WLAN 2,4 GHz ja WLAN 5 GHz
 - o Perusasetukset
 - Päälle/pois päältä
 - Piilota tukiasema
 - Asiakkaiden eristäminen
 - Langattoman verkon nimen määrittäminen
 - Vierasperit
 - o Lisäasetukset
 - o Turvallisuus
 - Salaustavat: WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK
 - o MAC-suodatus
 - o WDS
 - o WPS
 - o Tukiasemalista
 - o Ajastus

NAT-asetukset

- Ohjelmallinen palvelin
- DMZ
- ALG

Palomuri

- MAC/IP/portti-suodatus
- Järjestelmän turvallisuus: mm. Etähallinta ja ulkoverkon ping-esto
- Suodatukset
 - o Sisältösuodatus
 - o www-suodatus
 - o Avainsanasuodatus

Herätä laite Ethernet-portissa

Qos

Multicast

USB

- Tulostinpalvelin
- Varastointi

VPN

- PPTP
- L2TP
- GRE

Diagnostiikka

Hallinta

- Hälytä sähköpostiviestillä: Hälytys, kun ulkoverkon IP-osoite muuttuu
- Aikapalvelin: Laitteen aika-asetukset
- Käyttäjähallinta: Salasanan muuttaminen
- Automaattinen uudelleenkäynnistys määriteltynä ajankohtana
- Ohjelmiston päivitys
- Asetusten hallinta: asetusten varmistus ja palautus
- Uudelleenkäynnistys
- Vahtikoira: Laite käynnistää itsensä uudelleen, jos yhteydessä esiintyy liikaa häiriöitä
- Kieli: suomi / englanti