

TW-LTE600: YLIHEITTO VIKATILANTEESSA (FAILOVER)

- TW-LTE600 laitteessa on kaksi SIM-kortti paikkaa
- Jos molempiin paikkoihin laittaa SIM-kortin, voi laitteen asetuksissa laittaa Yliheitto vikatilanteessa (Failover) -toiminnon päälle.
- Tällöin SIM1-yhteyden katketessa siirtyy laite käyttämään SIM2-yhteyttä
- Oletuksena toiminto on pois päältä

- Esimerkissä laite on muuten tehdasasetuksilla

1. Kirjaututaan laitteen hallintaan osoitteessa 192.168.0.254 (admin/admin)
2. Valitaan kohta Asetukset / Ulkoverkko / Ulkoverkon palvelu -> Klikataan "muuta"
3. Laitetaan rasti "yliheitto vikatilanteessa" -kohtaan -> Klikataan tallenna

The screenshot shows the configuration page for 'Ulkoverkon palvelu'. The 'Yliheitto vikatilanteessa' checkbox is checked. Under 'SIM 1 (Tämän hetkinen)', the status is set to 'Käytä 3G/LTE-tikun oletusasetuksia' and the band selection is 'Automaattinen'. Other fields like 'Puhelinnumero', 'APN', and 'IP-osoite' are also visible.

4. Valitaan kohta Asetukset / Ulkoverkko / SIM 1/2 -asetukset
5. Laitetaan rasti "Päälle"-kohtaan
6. Detect rule -kohtaan valitaan "Kohde ei vastaa Ping-pakettiin" ja IP-osoitteeksi Googlen nimipalvelimet 1 = 8.8.8.8 ja 2 = 8.8.4.4 -> Tallenna

The screenshot shows the 'SIM 1/2 -asetukset' page. The 'Yliheitto' checkbox is checked. In the 'Detect Rule' section, the radio button 'Kohde ei vastaa PING pakettiin' is selected, and the IP addresses 8.8.8.8 and 2.8.8.4.4 are entered in the adjacent fields. The 'Tallenna' (Save) button is visible at the bottom.