

TW-EAV510 AC ja TW-EAV510 v5: WAN-PORTIN MUUTTAMINEN LAN-PORTIKSI

Kirjaudutaan laitteen hallintaohjelmaan osoitteessa 192.168.0.254 (admin / admin)

Valitaan valikosta kohta Lisäasetukset / Ulkoverkon palvelu

Ulkoverkon asetukset
Valitse Lisää, Poista tai Muokkaa konfiguroidaksesi ulkoverkon palveluita.

Liitäntä	Selitys	Tyyppi	Vlan8021p	VlanMuxId	VlanTpid	IGMP-välityspalvelin	IGMP-lähde	NAT	Palomuurin	IPv6	MLD-välityspalvelin	MLD-lähde	Poista	Muokkaa
atm0.1	ipoe_0_0_33	IPoE	N/A	N/A	N/A	Päälle	Päälle	Päälle	Päälle	Pois päältä	Pois päältä	Pois päältä	<input type="checkbox"/>	Muokkaa
atm1.1	ipoe_0_0_100	IPoE	N/A	N/A	N/A	Päälle	Päälle	Päälle	Päälle	Pois päältä	Pois päältä	Pois päältä	<input type="checkbox"/>	Muokkaa
atm2.2	ipoe_0_0_35	IPoE	N/A	N/A	N/A	Päälle	Päälle	Päälle	Päälle	Pois päältä	Pois päältä	Pois päältä	<input type="checkbox"/>	Muokkaa
ptm0.1	ipoe_0_1_1	IPoE	N/A	N/A	N/A	Päälle	Päälle	Päälle	Päälle	Pois päältä	Pois päältä	Pois päältä	<input type="checkbox"/>	Muokkaa
ptm0.3	ipoe_0_1_1.252	IPoE	1	252	0x0	Päälle	Päälle	Päälle	Päälle	Pois päältä	Pois päältä	Pois päältä	<input type="checkbox"/>	Muokkaa
eth4.1	ipoe_eth4	IPoE	N/A	N/A	N/A	Päälle	Päälle	Päälle	Päälle	Pois päältä	Pois päältä	Pois päältä	<input checked="" type="checkbox"/>	Muokkaa
usb03g0	3G_LTE0	Suora	N/A	N/A	N/A	Pois päältä	Pois päältä	Päälle	Päälle	Pois päältä	Pois päältä	Pois päältä		
ppp03g0	3G_LTE0	PPP	N/A	N/A	N/A	Pois päältä	Pois päältä	Päälle	Päälle	Pois päältä	Pois päältä	Pois päältä		

Klikataan rasti eth4.1-rivillä olevaan poista-painikkeeseen -> klikataan poista

Seuraavaksi valitaan kohta Lisäasetukset / Layer2-ohjelmistorajapinta / ETH-ohjelmistorajapinta

ETH WAN -ohjelmistorajapinnan asetukset
Valitse lisää tai poista konfiguroidaksesi ETH WAN ohjelmistorajapintaa. Salli yhden ETH-portin toimia Internet-porttina (layer 2 wan interface).

Liitäntä/(Nimi)	Yhteystapa	Poista
eth4(WAN)/EWAN	VlanMuxMode	<input checked="" type="checkbox"/>

Klikataan rasti poista-ruutuun -> klikataan poista

Muutosten jälkeen laite käynnistetään uudelleen ottamalla virrat hetkeksi pois laitteesta

Uudelleenkäynnistyksen jälkeen WAN-portti jakaa sisäverkon IP-osoitteet