

TW-LTE 4G reititin

4G reititin, 5x1 Gb kytkin, palomuuuri ja Wlan ac-tukiasema

Automaattinen kuormantasaus Kuitu, Ethernet, VDSL2, ADSL2, 4G-liittymien välillä.

4G-yhteyttä käytettäessä laitteen USB-porttiin liitetään 4G USB-sovitin.

xDSL yhteyksille tarvitaan xDSL -modeemi.



Tekniset tiedot

Ominaisuudet käyttöliittymän mukaisessa järjestyksessä

- LAN-portti: 4 x 10/100/1000 Mbps
- WAN-portti: 1 x 10/100/1000 Mbps
- Langaton verkko: 2.4 GHz 300 Mbps ja 5 GHz 450 Mbps
- USB 2.0 portti (LTE/4G/3G-, tulostinpalvelin- ja NAS-käyttöön, laitteet hankittava erikseen)
- DHCP-palvelin
- Palomuuuri
- Ohjelmallinen palvelin
- Järjestelmäloki laitteen tapahtumista
- Hallinta www-selaimella
- Kaistanjako: Jakaa useamman liittymän kaistaa useammalle käyttäjälle samanaikaisesti (nopeuksia ei voida yhdistää)
- Langaton tukiasema tukee IEEE802.11a/b/g/n ac-standardia (yhteensopiva muiden samaa standardia noudattavien laitteiden kanssa)
- 3 kpl ulkoisia 5 dBi wlan-antenneja
- WPS
- Tietoturva WPA, WPA2, avoin (oletuksena WPA2-PSK -salaus päällä, salausavain löytyy laitteen pohjatarra-asta)
- VPN: PPTP, L2TP, GRE
- tw-lte_reititin_uusi_paivitys.pdf - PÄIVITYSOHJE
- Päivitys tulee tehdä Ethernet-kaapelin kautta ja päivityksen yhteydessä tulee valita Tehdasasetukset-toiminto

TW-LTE_4G_3G_reititin_Release_note.pdf - Versiotiedote 27.11.2018 2.0.29-18

- TeleWell TW-LTE CAT 6 USB modeemin tuki
- EWAN ja 4G oletukseen päällä tehdasasetuksilla
- tw-lte-reititin_emergency.pdf - päivitysohje, mikäli hallintaohjelma ei vastaa

TW-LTE_4G_3G%20reititin_v2_0_29-18.afw.zip - päivitystiedosto

- Päivitystiedosto on zip-muodossa ja se pitää purkaa tietokoneelle ennen päivittämisen suorittamista
- Ohjelmisto on päivitettävä tehdasasetukset valinnalla. Käyttäjätunnus=hallinta, salasana:saimaa
- mokkulat.pdf - Tuettujen LTE/4G/3G-sovittimien lista
- Lisätty LTE CAT 6 USB tuki ja SSL turvallisuuspäivitykset
- tw-lte-reititin_nopeustestit.pdf - Suorituskykytestejä

Ohjekirjat

- tw-lte_reititin_uusi_ohjekirja.pdf - Ohjekirja
- tw-lte_reititin_new_manual.pdf - Ohjekirja
- tw-lte_reititin_new_manual.pdf - Manual
- lte-reititin-pika-asetus.pdf - Pika-asetus -toiminto
- Wifi avaimet laitteen pohjassa