

TW-EAV510: OHJELMISTOPÄIVITYS

Toiminnolla voi päivittää laitteen ohjelmiston, tiedot uusista päivityksistä ja päivitysten parannuksista/korjauksista löytyy www.telewell.fi sivustolta laitteen omalta alueelta ohjelmiston päivitys -välilehdeltä.

Internet-yhteys tulee olla toiminnassa päivityksen aikana, jotta laite voi hakea päivitystiedoston TeleWell-palvelimelta.

Hyvin toimivaa laitetta ei tule turhaa päivittää.

1. Kirjaututaan laitteen hallintaohjelmaan internet-selaimella osoitteessa 192.168.0.254 (admin/admin)
2. Valitaan vasemmalta valikosta kohta Asetukset / Järjestelmä / Ohjelmistopäivitys

▼ Ohjelmistopäivitys

Voit päivittää laiteohjelmiston.

Päivityksen jälkeen, anna laitteesi käynnistyä ja valitse käytätkö tehdasasetuksia vai nykyisiä asetuksia.

Käynnistä laite käyttäen

Tehdasasetuksia

Nykyisiä asetuksia

Lataa uusi ohjelmisto TeleWell -palvelimelta

Tiedostopolku: <https://www.telewell.fi/>

Uusi ohjelmistopaketti

Valitse tiedosto Ei valittua tiedostoa

3. Käynnistä laite käyttäen -kohtaan tulee valita **tehdasasetuksia -valinta**
4. **Uuden ohjelmistopakettin päivityksessä käytetään valintaa ”Lataa uusi ohjelmisto TeleWell-palvelimelta”**. Laite hakee päivityksen yhteydessä uusimman ohjelmiston automaattisesti TeleWell-palvelimelta.
5. Kun kohdat 3 ja 4 on valittu, klikkaa Päivitys-painiketta ja päivitys käynnistyy.

HUOM! Laitetta ei saa sammuttaa päivityksen aikana. Päivitys kestää noin kaksi minuuttia. Odota päivityksen päättymistä. Päivitys on mennyt onnistuneesti läpi, kun selain palautuu laitteen hallintaohjelman etusivulle. Jos hallintaohjelman etusivu ei avaudu uudelleen muutaman minuutin kuluttua, uudista sivu selaimesta, niin sivu avautuu uudelleen.